

beurer

LB 12



DE	Reiseluftbefeuchter
	Gebrauchsanweisung 2
EN	Travel air humidifier
	Instructions for use 10
FR	Humidificateur d'air de voyage
	Mode d'emploi 17
ES	Humidificador de aire de viaje
	Instrucciones de uso 24

IT	Umidificatore da viaggio
	Istruzioni per l'uso 31
TR	Mobil hava nemlendirici
	Kullanma Talimatı 38
RU	Увлажнитель воздуха
	Инструкция по применению .. 45
PL	Podróżny nawilżacz powietrza
	Instrukcja obsługi 53

CE

Inhalt

1. Sicherheitshinweise.....	3	5. Bedienung	6
2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	4	6. Reinigung, Pflege und Aufbewahrung.....	7
3. Zum Kennenlernen	5	7. Technische Daten	8
4. Gerätebeschreibung.....	5	8. Garantie und Service.....	8

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt unseres Sortimentes entschieden haben. Unser Name steht für hochwertige und eingehend geprüfte Qualitätsprodukte aus den Bereichen Wärme, Gewicht, Blutdruck, Körpertemperatur, Puls, Sanfte Therapie, Massage und Luft.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bewahren Sie sie für späteren Gebrauch auf, machen Sie sie anderen Benutzern zugänglich und beachten Sie die Hinweise.

Mit freundlicher Empfehlung
Ihr Beurer-Team

Lieferumfang

- Luftbefeuchter mit abnehmbarem Oberteil und Nebelauslass
- Netzadapter
- 2 Adapter für handelsübliche Wasserflaschen
- Reinigungspinsel
- Aufbewahrungstasche
- Diese Gebrauchsanweisung



WARNUNG

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrungen und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigungs und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Trennen Sie das Gerät während dem Füllen und Reinigen vom Netz.
- Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie entsorgt werden. Ist sie nicht abnehmbar, muss das Gerät entsorgt werden.

Zeichenerklärung

Folgende Symbole werden in der Gebrauchsanweisung und auf dem Typenschild verwendet:

-  **WARNUNG** Warnhinweis auf Verletzungsgefahren oder Gefahren für Ihre Gesundheit.
-  **ACHTUNG** Sicherheitshinweis auf mögliche Schäden an Gerät/Zubehör oder Sachschäden, z.B. durch auslaufendes Wasser.
-  **Hinweis** Hinweis auf wichtige Informationen.
-  Das Gerät ist doppelt schutzisoliert und entspricht also der Schutzklasse 2.

1. Sicherheitshinweise

Stromschlag

WARNUNG

- Wie jedes elektrische Gerät ist auch dieser Luftbefeuerter vorsichtig und umsichtig zu gebrauchen, um Gefahren durch elektrische Schläge zu vermeiden.
- Betreiben Sie das Gerät deshalb
 - nur mit dem mitgelieferten Steckernetzteil und nur mit der auf dem Netzteil notierten Netzspannung,
 - nie, wenn Gerät oder Zubehör sichtbare Schäden aufweisen,
 - nicht, wenn es heruntergefallen ist oder wenn Wasser ins Geräteinnere eingedrungen ist.
- Schalten Sie das Gerät im Falle von Defekten oder Betriebsstörungen sofort aus und trennen Sie das Gerät vom Stromanschluss. Ziehen Sie nicht am Stromkabel oder am Gerät, um das Netzteil aus der Steckdose zu ziehen. Stecken Sie das Netzteil niemals ein oder aus, wenn sie feuchte Hände haben. Halten oder tragen Sie das Gerät niemals am Stromkabel. Halten Sie Abstand zwischen den Kabeln und warmen Oberflächen. Greifen Sie niemals nach einem Gerät, das ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose.

Reparatur

WARNUNG

- Das Unterteil des Luftbefeuchters darf nicht geöffnet werden.
- Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Wenden Sie sich bei Reparaturen an den Kundenservice oder an einen autorisierten Händler.
- Wenn das Netzkabel des Gerätes beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder eine autorisierte Kundendienststelle ersetzt werden.

Hinweise

WARNUNG

- Wenn Sie an einer schweren Krankheit der Atemwege oder Lunge leiden, befragen Sie vor der Benutzung des Luftbefeuchters Ihren Arzt.
- Verlegen Sie das Netzkabel stolpersicher.

ACHTUNG

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer festen, kippsicheren, gegen Feuchtigkeit unempfindlichen, erhöhten Fläche steht und nicht umgestoßen werden kann.
- Das Gerät darf nicht auf den Boden gestellt werden, um Schäden durch den austretenden Nebel zu vermeiden.
- Setzen Sie den Luftbefeuchter keiner direkten Sonnenstrahlung aus.
- Stecken Sie keine Gegenstände in Gerätेऋffnungen.

Entsorgung

Bitte entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elektro- und Elektronik Altgeräte EG-Richtlinie – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).



Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die für die Entsorgung zuständige kommunale Behörde.

2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieser Luftbefeuchter ist bestimmt zur Befeuchtung der Luft in Innenräumen.

WARNUNG

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät ist nur für den in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Zweck vorgesehen. Der Hersteller kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die durch unsachgemäßen oder leichtsinnigen Gebrauch entstehen.

3. Zum Kennenlernen

Der Mensch verbringt den größten Teil seiner Zeit in geschlossenen Räumen. Für die ideale Raumluft wird eine relative Luftfeuchtigkeit von 40 bis 60% empfohlen. Vor allem im Winter wird dieser Wert häufig unterschritten, wenn beim Lüften kalte Luft mit wenig Feuchtigkeit in Wohnräume strömt und dort aufgewärmt wird. Diese trockene Raumluft nimmt Feuchtigkeit auf und trocknet dadurch Schleimhäute und Haut aber auch Einrichtungsgegenstände aus.


Zu trockene Raumluft hat eine Reihe negativer Auswirkungen:

- Schleimhäute und Lippen trocknen aus,
- die Augen brennen,
- Infektionen und Erkrankungen der Atemwege werden begünstigt,
- Abgespantheit, Müdigkeit und Konzentrationsschwäche,
- Haustiere und Zimmerpflanzen werden belastet,
- Staubentwicklung wird gefördert,
- elektrostatische Aufladung von Textilien aus Kunstfasern, wie Teppiche und Kunststoffböden,
- Einrichtungsgegenstände aus Holz und besonders Parkettböden nehmen Schaden,
- Musikinstrumente verstimmen sich.

Mit diesem Luftbefeuchter können Sie zusätzliche Feuchtigkeit in die Raumluft bringen – und zwar überall: zu Hause, auf Reisen oder im Büro. Sie benötigen lediglich eine handelsübliche Kunststoff-Wasserflasche, die Sie mit dem mitgelieferten Adapter als Wassertank benutzen. Dadurch und durch die kompakte Größe lässt sich dieser Luftbefeuchter auch auf Reisen einfach mitnehmen und auf kleiner Fläche aufstellen. Mit der Aufbewahrungstasche haben Sie das gesamte Zubehör immer griffbereit.

4. Gerätebeschreibung

1. Nebelauslass
2. Oberteil
3. Flaschenadapter
4. Netzteil
5. Luftaustritt
6. Ausgussöffnung
7. LED
8. Ultraschallmembran
9. Unterteil
10. Drehregler
11. Anschlussbuchse für Netzteil
12. Reinigungspinsel



5. Bedienung

ACHTUNG

- Berühren Sie niemals die Ultraschallmembran während des Betriebes.
- Geben Sie keine ätherischen Öle oder Duftstoffe ins Wasser. Die Ultraschallquelle würde beschädigt werden.
- Nehmen Sie den Luftbefeuchter nur in vollständig zusammengebautem und einwandfreiem Zustand in Betrieb.
- Verwenden Sie keine größeren als 0,5 Liter-Kunststoff-Flaschen oder befüllen Sie eine Flasche mit maximal 0,5 Liter. Andernfalls kann der erhöhte Wasserdruk den Luftbefeuchter zum Überlaufen bringen.
- Betreiben Sie diesen Luftbefeuchter nur mit aufgesetztem Oberteil und Nebelauslass, um Spritzwasser in der Umgebung zu vermeiden.
- Verwenden Sie nie andere Flüssigkeiten als Wasser.
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise und die weiteren Hinweise, um Beschädigungen zu vermeiden.

Inbetriebnahme

- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
- Überprüfen Sie Gerät, Netzstecker und Kabel auf Beschädigungen.
- Stellen Sie den Luftbefeuchter auf eine ebene, feste, kippsichere und gegen Feuchtigkeit unempfindliche Fläche. Stellen Sie sicher, dass der Luftbefeuchter nicht umgestoßen werden kann.
- Positionieren Sie den Luftbefeuchter auf einem erhöhten Platz, z.B. Tisch, Kommode, Stuhl oder Nachttisch. Das Gerät darf nicht auf den Boden gestellt werden, um Schäden durch den austretenden Nebel zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass das Oberteil fest auf dem Unterteil sitzt. Ziehen Sie den Nebelauslass nach oben bis er spürbar einrastet. Dabei müssen sie den Rastwiderstand bei der Anfangsstellung mit einem kräftigen Ruck überwinden.
- Achten Sie darauf, dass der austretende Nebel nicht gegen Flasche, Wand, Steckdosen oder andere Gegenstände gerichtet ist und der Luftauslass immer frei bleibt.
- Befüllen Sie eine 0,5-Liter-Kunststoff-Wasserflasche mit sauberem Leitungswasser, destilliertem Wasser oder stillem Wasser. Verwenden Sie keinesfalls kohlensäurehaltiges Wasser. Der Hersteller empfiehlt ausdrücklich die Verwendung von destilliertem Wasser, um Kalkablagerungen zu vermeiden. Die Wassertemperatur darf maximal 50 °C betragen, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Schrauben Sie einen Flaschenadapter fest auf die Flasche. Ihnen stehen dazu zwei Adapter zur Verfügung, welche auf die meisten der handelsüblichen Kunststoffflaschen passen:
 - 1. Gewinde „PCO 1810“ mit Gewindedurchmesser von 28 mm und
 - 2. Gewinde „30/25“ mit einem Gewindedurchmesser von 30 mm.
- Drehen Sie die Flasche um und stecken Sie sie in das Oberteil des Luftbefeuchters. Drücken Sie keinesfalls die Kunststoffflasche zusammen. Das Unterteil befüllt sich automatisch mit Wasser.
- Verbinden Sie den Anschlussstecker des Netzteils mit der Anschlussbuchse des Luftbefeuchters und stecken Sie das Netzteil in die Steckdose. Verlegen Sie das Kabel stolpersicher.
- Drehen Sie den Drehregler mit dem Uhrzeigersinn (nach rechts), um den Luftbefeuchter einzuschalten.

Gerät betreiben und ausschalten

⚠ ACHTUNG

- Die direkte Umgebung des Luftbefeuchters kann feucht werden. Reduzieren Sie die Verneblungsleistung oder stellen Sie das Gerät an einen geeigneteren Platz.
- Mit kalkhaltigem Wasser kann sich ein weißer Niederschlag bilden. Verwenden Sie stattdessen destilliertes Wasser.
- Sollte das Gerät versehentlich umkippen kann Wasser auslaufen, auch wenn das Gerät ausgeschaltet und nicht eingesteckt ist.
- Prüfen Sie stets die Luftfeuchtigkeit Ihrer Raumluft. Der intensive Dauerbetrieb kann zu einer Überfeuchtung des Raumes führen. Die relative Luftfeuchtigkeit soll nicht über 60% steigen.
- Durch Drehen des Drehreglers nach rechts können Sie die Verneblungsleistung zwischen „MIN“ und „MAX“ stufenlos regulieren.
- Der Luftauslass wird blau beleuchtet, wenn ausreichend Wasser vorliegt.
- Durch den Betrieb erwärmen sich das Gerät und das Wasser im Unterteil.
- Drehen Sie den Drehregler nach links um den Luftbefeuechter wieder auszuschalten.
- Wenn es nicht genügend Wasser gibt, schaltet sich das Gerät ab (rote LED).
- Schalten Sie das Gerät ab, wenn Sie Wasser in die Flasche nachfüllen. Wechseln Sie täglich das Wasser in der Flasche, sodass immer frisches Wasser zugeführt wird.
- Schalten Sie das Gerät ab und ziehen Sie den Stecker, wenn Sie den Luftbefeuechter nicht betreiben.
- Leeren Sie das Restwasser, wenn Sie das Gerät nicht verwenden, aus.

6. Reinigung, Pflege und Aufbewahrung

Eine wöchentliche Reinigung und Desinfektion ist Voraussetzung für einen störungsfreien und hygienischen Betrieb.

⚠ WARNUNG

- Schalten Sie den Luftbefeuechter vor jeder Reinigung aus. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

⚠ ACHTUNG

- Tauchen Sie das Unterteil niemals unter Wasser.
- Wichtig! Leeren Sie das Wasser aus der Basis über die seitliche Kante aus. Achten Sie darauf, dass kein Wasser ins Geräteinnere dringt, wie z.B. über den Luftauslass oder über den Drehregler.
- Reinigen Sie die Flasche und den Luftbefeuechter unbedingt vollständig, wenn das Gerät länger als drei Tage nicht mehr in Betrieb war.
- Reinigen Sie das Gerät nur in der angegebenen Weise.
- Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger.
- Verwenden Sie zur Reinigung und Desinfektion ausschließlich milde Spülmittel oder Essig/Essigreiniger.

Reinigen Sie alle in Wasserkontakt befindlichen Teile wöchentlich. Lassen Sie dazu das Gerät circa 60 Minuten abkühlen.

Ziehen Sie den Nebelauslass vollständig heraus und nehmen Sie danach das Oberteil nach oben ab.

- Sorgen Sie dafür, dass die Ultraschallmembran immer frei von Kalkablagerungen bleibt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Verwenden Sie dazu immer das Reinigungsbürstchen und setzen Sie handelsübliches Entkalkungsmittel ein. Lassen Sie Entkalkungsmittel ausreichend lange einwirken, um alle Kalk- und Schmutzablagerungen zu lösen. Kratzen Sie niemals mit spitzen, harten Gegenständen an der Ultraschallmembran, um sie keinesfalls zu beschädigen. Spülen Sie das Unterteil nach Bedarf aus.
- Reiben Sie das Innere des Unterteils mit einem Tuch aus. Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel. Spülen Sie das Unterteil nach Bedarf aus.
- Reiben Sie das äußere Gehäuse des Unterteils mit einem angefeuchteten Tuch ab.
- Reinigen Sie alle abnehmbaren Teile, wie Flasche, Flaschenadapter, Nebelauslass und Oberteil, mit einem milden Spülmittel oder Essig/Essigreiniger. Spülen Sie die Teile gründlich, insbesondere die Flasche.
- Flaschenadapter, Nebelauslass und Oberteil sind spülmaschinentauglich.

Trocknen Sie die Teile mit einem weichen Tuch ab und setzen Sie sie erst wieder zusammen, wenn diese vollständig trocken sind.

Zur Aufbewahrung und zum einfachen Transport, z.B. auf Reisen, steht Ihnen eine Aufbewahrungstasche zur Verfügung.

7. Technische Daten

Maße	ca. 12 x 7,5 x 9 cm
Netzspannung/-frequenz	100–240 V / 50/60 Hz
Nennleistung	12 W
Ultraschallfrequenz	1,7 MHz
Verdunstungsleistung	max. 80 ml/h

8. Garantie und Service

Wir leisten 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum für Material- und Fabrikationsfehler des Produktes. Die Garantie gilt nicht:

- Im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen.
- Für Verschleißteile.
- Bei Eigenverschulden des Kunden.
- Sobald das Gerät durch eine nicht autorisierte Werkstatt geöffnet wurde.

Die gesetzlichen Gewährleistungen des Kunden bleiben durch die Garantie unberührt. Für Geltendmachung eines Garantiefalles innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden der Nachweis des Kaufes zu führen. Die Garantie ist innerhalb eines Zeitraumes von 3 Jahren ab Kaufdatum gegenüber der Beurer GmbH, Ulm (Germany) geltend zu machen.

**Bitte wenden Sie sich im Falle von Reklamationen an unseren Service unter folgendem Kontakt:
Service Hotline:**

Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144

E-Mail: kd@beurer.de

www.beurer.com

Fordern wir Sie zur Übersendung des defekten Produktes auf, ist das Produkt an folgende Adresse zu senden:

Beurer GmbH
Servicecenter
Lessingstraße 10 b
89231 Neu-Ulm
Germany

Content

1. Safety notes.....	11	5. Operation	13
2. Intended use.....	12	6. Cleaning, maintenance and storage.....	15
3. Getting to know your instrument	12	7. Technical Data	15
4. Unit description	13	8. Warranty/service.....	16

Dear Customer,

Thank you for choosing one of our products. Our name stands for high-quality, thoroughly tested products for applications in the areas of heat, weight, blood pressure, body temperature, pulse, gentle therapy, massage and air.

Please read these instructions for use carefully and keep them for later use, be sure to make them accessible to other users and observe the notes they contain.

With kind regards

Your Beurer team

Included in delivery

- Air humidifier with removable top and mist outlet
- Mains adapter
- 2 adapters for standard water bottles
- Cleaning brush
- Storage pouch
- These instructions for use



WARNING

- This device may be used by children over the age of eight and by people with reduced physical, sensory or mental skills or a lack of experience or knowledge, provided that they are supervised or have been instructed on how to use the device safely, and are fully aware of the consequent risks of use.
- Children must not play with the device.
- Cleaning and user maintenance must not be performed by children unless supervised.

- Disconnect the device from the mains supply during filling or cleaning.
- Do not use any solvent-based cleaning products.
- If the mains connection cable of this device is damaged, it must be disposed of. If it cannot be removed, the device must be disposed of.

Signs and symbols

The following symbols appear in the instructions for use and on the type plate:

-  **WARNING** Warning instruction indicating a risk of injury or damage to health.
-  **IMPORTANT** Safety note indicating possible damage to the unit/accessory or material damage, e.g. through escaping water.
-  **NOTE** Note on important information.
-  The unit is double-protected and thus corresponds to protection class 2.

1. Safety notes

Electric shock

 **WARNING**

- As with every electrical device, use this air humidifier carefully and cautiously, in order to avoid hazards due to electric shock.
- Therefore, observe the following instructions for use:
 - use device with the power supply unit provided and the mains voltage specified on the power supply unit only,
 - never use the air humidifier if the device or its accessories show visible signs of damage,
 - do not use the device if it has sustained a fall or if water has penetrated the device interior.
- In the case of defects or operational faults, switch the device off immediately and disconnect the device from the mains socket. Do not pull on the mains cable or on the device to disconnect the power supply unit from the socket. Never plug in or unplug the power supply unit when you have wet hands. Never hold or carry the device by the mains cable. Keep the cables away from hot surfaces. Never reach for a device that has been submerged in water. Pull the plug out of the mains socket immediately.

Repairs

WARNING

- The base of the air humidifier must not be opened.
- Only specialist personnel may perform repairs on electrical devices. Improper repairs may subject users to considerable danger. For repairs, please contact customer service or an authorised retailer.
- If the mains cable of the device is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorised customer service point.

Notes

WARNING

- If you suffer from a severe respiratory or lung disease, consult your doctor before using the air humidifier.
- Ensure that the mains cable does not pose a trip hazard.

IMPORTANT

- Ensure that the device is placed on a firm, flat surface that is not susceptible to moisture, is not raised and that it cannot be knocked over.
- To avoid damage from the escaping mist, the device must not be placed on the floor.
- Do not expose the air humidifier to direct sunlight.
- Do not insert any objects into openings on the device.

Disposal

Please dispose of the device in accordance with EC Directive – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

If you have any queries, please contact the appropriate local authorities.



2. Intended use

This air humidifier is intended to humidify the air indoors.

WARNING

- This device is not intended for use by people (including children) with restricted physical, sensory or mental skills or a lack of experience and/or a lack of knowledge, unless they are supervised or instructed, for their own safety, by a person who is familiar with the device.
- Children should be supervised around the device to ensure they do not play with it.
- The device is only intended for the purpose described in these instructions for use. The manufacturer is not liable for damage resulting from improper or careless use.

3. Getting to know your instrument

Humans spend a large proportion of their time indoors. For ideal ambient air, a humidity level of between 40% and 60% is recommended. This value is often not reached, particularly in winter, when cold, dry air enters living spaces that are being aired and is then warmed up. This dry ambient air draws in moisture, drying out mucous membranes and skin, but also furniture.


Ambient air that is too dry has a number of negative effects:

- Mucous membranes and lips dry out
- Eyes become irritated
- Infections and respiratory diseases are more likely to occur
- Exhaustion, tiredness and difficulty concentrating
- Pets and plants are put under unnecessary strain
- Dust forms more quickly
- Electrostatic charging of textiles made of synthetic fibres, such as carpets and plastic floor coverings
- Wooden furniture and, especially, parquet floors, are damaged
- Musical instruments go out of tune

With this air humidifier, you can bring additional humidity into the ambient air – everywhere: at home, on the move or in the office. You only require a standard plastic water bottle that you use as a water tank with the adapter provided. For this reason, and due to its compact size, this air humidifier can be taken with you when you travel and mounted on a small surface. With the storage pouch, all of the accessories are always close at hand.

4. Unit description

1. Mist outlet
2. Top
3. Bottle adapter
4. Power supply unit
5. Air outlet
6. Draining outlet
7. LED
8. Ultrasonic membrane
9. Base
10. Control dial
11. Connector socket for power supply unit
12. Cleaning brush



5. Operation



IMPORTANT

- Never touch the ultrasonic membrane during operation.
- Do not add any essential oils or fragrances to the water. This would damage the ultrasonic source.
- Operate the air humidifier only when it has been completely assembled and is fully functioning.
- Use a plastic bottle no larger than 0.5 litres or fill a bottle with a maximum of 0.5 litres. Otherwise, the raised water pressure may cause the air humidifier to overflow.
- Operate the air humidifier only with top and mist outlet mounted so as to avoid splashing in the vicinity.

- Never use liquids other than water.
- Please observe the safety notes and the additional notes so as to avoid damage.

Initial use

- Remove the packaging material.
- Check the device, mains plug and cable for damage.
- Place the air humidifier on a even, firm, flat and humidity-resistant surface. Ensure that the air humidifier cannot be knocked over.
- Position the air humidifier in a raised place, e.g. a table, chest of drawers, chair or bedside table. To avoid damage from the escaping mist, the device must not be placed on the floor.
- Ensure that the top is placed firmly on the base. Pull the mist outlet upwards until it noticeably engages. For this purpose, you must overcome the rest resistance in the initial position with a forceful tug.
- Make sure that the escaping mist is not directed at the bottle, wall, plug socket or other objects and that the air outlet always remains free.
- Fill a 0.5 litre plastic water bottle with clean tap water, distilled water or still water. Do not use carbonated water. The manufacturer expressly recommends the use of distilled water so as to avoid limescale. The water temperature may be a maximum of 50 °C, so as to avoid damage to the device.
- Fasten a bottle adapter onto the bottle. There are two adapters available that fit most standard plastic bottles:
 1. "PC 1810" thread with a thread diameter of 28 mm and
 2. "30/25" thread with a thread diameter of 30 mm.
- Turn the bottle upside down and place it in the top of the air humidifier. Do not compress the plastic bottle. The base will fill with water automatically.
- Connect the power supply unit connector plug with the connector socket of the air humidifier and insert the power supply unit into the socket. Ensure that the cable does not pose a trip hazard.
- Turn the control dial clockwise (to the right) to switch on the air humidifier.

Use the device and switch off

IMPORTANT

- The immediate vicinity of the air humidifier may become damp. Reduce the nebulisation performance or put the device in a more suitable place.
- Calcareous water can leave white deposits. Use distilled water instead.
- If the device should accidentally tip over, water may escape, even if the device is switched off and unplugged.
- Check the humidity of your ambient air regularly. Intensive continuous operation can cause the ambient air to become excessively humid. The relative air humidity should not exceed 60%.
- By turning the control dial to the right, you can adjust the nebulisation performance between "MIN" and "MAX".
- Through operation, the device and the water in the base warm up.
- The air outlet is illuminated in blue when there is enough water.
- To switch the air humidifier on again, turn the control dial to the left.
- If there is not enough water, the device will switch OFF (red LED).
- Switch off the device when refilling the bottle with water. Change the water in the bottle every day so that fresh water is always taken in.

- Switch off the device and pull out the plug when you are not using the air humidifier.
- Empty any remaining water when the device is not in use.

6. Cleaning, maintenance and storage

Weekly cleaning and disinfection is a requirement for fault-free and hygienic operation.

WARNING

- Switch off the air humidifier each time before cleaning. Pull the plug out of the mains socket.

IMPORTANT

- Never submerge the base in water.
- Important! Empty the water from the base unit via the side rim. Ensure that no water gets inside the device, e.g. via the air outlet or the control dial.
- Completely clean the bottle and the air humidifier if the device has not been used for over three days.
- Clean the device using only the methods specified.
- Do not use any solvent-based cleaning products.
- Use only a mild detergent or vinegar/vinegar-based cleaner to perform cleaning or disinfection work.

Clean all parts that come into contact with water on a weekly basis. Let the device cool down for approx. 60 minutes.

Completely remove the mist outlet, then remove the top in an upward direction.

- Make sure that the ultrasonic membrane always remains free from limescale so as to ensure a long service life. Always use the cleaning brush for this purpose and apply standard descaling agents. Leave the descaling agent to work for as long as is required to dissolve all the limescale and dirt deposits. To avoid damaging the ultrasonic membrane, never scrape with sharp, hard objects. Rinse out the base if necessary.
- Wipe the interior of the base with a cloth. Use a mild cleaning product. Rinse out the base if necessary.
- Wipe the exterior housing of the base with a damp cloth.
- Clean all removable parts, such as the bottle, bottle adapter, mist outlet and top, with a mild detergent or vinegar/vinegar-based cleaner. Clean the parts thoroughly, particularly the bottle.
- Bottle adapter, mist outlet and top are dishwasher-safe.

Dry the parts with a soft cloth and only reassemble them when they are completely dry.

For storage and easy transport, e.g. for travel, a storage pouch is available.

7. Technical Data

Size	approx. 12 x 7.5 x 9 cm
Mains voltage/frequency	100–240 V / 50/60 Hz
Rated power	12 W
Ultrasonic frequency	1.7 MHz
Evaporation output	max. 80 ml/h

8. Warranty/service

In case of a claim under the warranty please contact your local dealer or the local representation which is mentioned in the list "service international".

In case of returning the unit please add a copy of your receipt and a short report of the defect.

The following warranty terms shall apply:

1. The warranty period for BEURER products is either 3 years or- if longer- the country specific warranty period from date of Purchase.
In case of a warranty claim, the date of purchase has to be proven by means of the sales receipt or invoice.
2. Repairs (complete unit or parts of the unit) do not extend the warranty period.
3. The warranty shall not be valid for damages because of
 - a. improper treatment, e.g. nonobservance of the user instructions.
 - b. repairs or tampering by the customer or unauthorised third parties.
 - c. transport from the manufacturer to the consumer or during transport to the service centre.
 - d. The warranty shall not be valid for accessories which are subject to normal wear and tear (cuff, batteries etc.).
4. Liability for direct or indirect consequential losses caused by the unit are excluded even if the damage to the unit is accepted as a warranty claim.

Contenu

1. Consignes de sécurité.....	18	5. Utilisation	21
2. Utilisation conforme aux recommandations.....	19	6. Nettoyage, entretien et rangement.....	22
3. Familiarisation avec l'appareil	20	7. Données techniques	23
4. Description de l'appareil.....	20	8. Garantie/Maintenance	23

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi l'un de nos produits. Notre société est réputée pour l'excellence de ses produits et les contrôles de qualité auxquels ils sont soumis. Nos produits couvrent les domaines de la chaleur, du poids, de la pression sanguine, de la température corporelle, de la thérapie douce, des massages et de l'amélioration de l'air.

Lisez attentivement cette notice, conservez-la pour un usage ultérieur, mettez-la à la disposition des autres utilisateurs et suivez les consignes qui y figurent.

Sincères salutations,

Votre équipe Beurer

Livraison

- Humidificateur d'air avec partie supérieure amovible et sortie de brume
- Adaptateur secteur
- 2 adaptateurs pour bouteille d'eau courante
- Pinceau de nettoyage
- Pochette de rangement
- Ce mode d'emploi



AVERTISSEMENT

- Cet appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans ainsi que les déficients physiques, sensoriels ou mentaux et les personnes ayant peu de connaissances ou d'expérience à la condition qu'ils soient surveillés ou sachent comment l'utiliser en toute sécurité et en comprennent les risques.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Débranchez l'appareil pendant son remplissage et son nettoyage.
- N'utilisez pas de produit nettoyant contenant des solvants.
- Si le câble d'alimentation électrique de l'appareil est endommagé, il doit être mis au rebut. S'il n'est pas détachable, l'appareil doit être mis au rebut.

Explication des pictogrammes

Les pictogrammes suivants sont employés dans le mode d'emploi et sur la plaque signalétique :

-  **AVERTISSEMENT** Ce symbole vous avertit des risques de blessures ou des dangers pour votre santé.
-  **ATTENTION** Ce symbole vous avertit des dommages de l'appareil / de l'accessoire ou des dommages matériels potentiels, par ex. une fuite d'eau.
-  **Remarque** Ce symbole indique des informations importantes.
-  L'appareil bénéficie d'une double protection et répond à la classe de sécurité 2.

1. Consignes de sécurité

Choc électrique

-  **AVERTISSEMENT**
- Comme tout appareil électrique, cet humidificateur d'air doit être utilisé avec précaution et prudence afin d'éviter les dangers dus aux chocs électriques.
 - Utilisez donc l'appareil
 - uniquement avec l'adaptateur secteur fourni et à la tension indiquée sur le transformateur,
 - jamais quand l'appareil ou les accessoires présentent des dégâts visibles,
 - ni s'il est tombé ou si de l'eau s'est infiltrée à l'intérieur.
 - En cas de défauts ou de panne, éteignez immédiatement l'appareil et déconnectez-le de l'alimentation. Ne tirez pas sur le câble d'alimentation ni sur l'appareil pour déconnecter la fiche de la prise. Ne branchez ou débranchez jamais le câble d'alimentation si vous avez les mains humides. Ne tenez ou ne portez jamais l'appareil par le câble d'alimentation. Gardez à distance les câbles des surfaces chaudes. Ne saisissez jamais un appareil qui est tombé dans l'eau. Déconnectez immédiatement la fiche de la prise.

Réparation

AVERTISSEMENT

- N'ouvrez pas la partie inférieure de l'humidificateur d'air.
- Seul un spécialiste peut réparer des appareils électriques. Toute réparation inappropriée peut engendrer un danger important pour l'utilisateur. Pour toute réparation, adressez-vous au service-client ou à un revendeur agréé.
- Si le câble d'alimentation de l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un service client autorisé.

Remarques

AVERTISSEMENT

- Si vous souffrez d'une maladie grave des voies respiratoires ou des poumons, consultez votre médecin avant d'utiliser l'humidificateur d'air.
- Placez le câble de manière à ne pas trébucher dessus.

ATTENTION

- Assurez-vous que l'appareil se trouve sur une surface plane, stable, insensible à l'humidité, à bonne hauteur et qu'il ne peut pas être renversé.
- Vous ne devez pas poser l'appareil au sol pour éviter tout dommage dû au brouillard qui en émane.
- N'exposez pas l'humidificateur d'air directement au rayonnement solaire.
- N'insérez aucun objet dans les ouvertures de l'appareil.

Élimination des déchets

Veuillez éliminer l'appareil conformément à la directive européenne – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) relative aux appareils électriques et électroniques usagés.

Pour toute question, adressez-vous aux collectivités locales responsables de l'élimination et du recyclage de ces produits.



2. Utilisation conforme aux recommandations

Cet humidificateur d'air est conçu pour l'humidification de l'air intérieur.

AVERTISSEMENT

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par une personne (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont limitées, ou n'ayant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires. Le cas échéant, cette personne doit, pour sa sécurité, être surveillée par une personne compétente ou doit recevoir vos recommandations sur la manière d'utiliser l'appareil.
- Surveillez les enfants afin de les empêcher de jouer avec l'appareil.
- L'appareil est conçu uniquement pour l'utilisation décrite dans ce mode d'emploi. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages causés par une utilisation inappropriée ou non conforme.

3. Familiarisation avec l'appareil

Nous passons la plus grande partie de notre temps dans des pièces fermées. L'air ambiant idéal doit contenir une humidité relative de 40 à 60 %. Cette valeur baisse principalement en hiver lorsqu'on aère une pièce et que l'air extérieur, froid et sec, entre et se réchauffe à l'intérieur. Cet air ambiant plus sec absorbe l'humidité et assèche donc les muqueuses et la peau ainsi que les meubles.


L'air ambiant trop sec a des conséquences négatives :

- il assèche les muqueuses et les lèvres,
 - il brûle les yeux,
 - il peut provoquer des infections et maladies des voies respiratoires,
 - il peut également provoquer l'abattement, la fatigue et le trouble de la concentration,
 - il affecte les animaux et les plantes,
 - il favorise le dépôt de poussière,
 - il augmente le chargement électrique des textiles synthétiques, comme les tapis et les revêtements de sol plastique,
 - il endommage les meubles en bois et notamment les parquets,
 - il désaccorde les instruments de musique.

Grâce à cet humidificateur d'air, pour pouvez apporter davantage d'humidité à l'air ambiant et ce, dans tout type d'endroit : à la maison, en voyage ou au bureau. Vous avez besoin uniquement d'une bouteille d'eau en plastique courante que vous utilisez comme réservoir d'eau grâce à l'adaptateur fourni. Ainsi, et grâce à sa taille compacte, vous pouvez facilement emporter cet humidificateur d'air en voyage et le poser sur une petite surface. Grâce à son sac de rangement, vous aurez toujours les accessoires à portée de main.

4. Description de l'appareil

1. Sortie de brume
 2. Partie supérieure
 3. Adaptateur de bouteille
 4. Adaptateur secteur
 5. Sortie d'air
 6. Ouverture de déversement
 7. LED
 8. Membrane à ultrasons
 9. Partie inférieure
 10. Bouton tournant
 11. Prise pour adaptateur secteur
 12. Pinceau de nettoyage



5. Utilisation

ATTENTION

- Ne touchez jamais la membrane à ultrasons pendant l'utilisation.
- N'ajoutez aucune huile essentielle ou substance aromatique à l'eau. Vous pourriez endommager la source des ultrasons.
- N'utilisez l'humidificateur d'air que s'il est complètement monté et que son état est irréprochable.
- N'utilisez pas de bouteille en plastique dont la contenance excède 0,5 l ou ne remplissez pas la bouteille avec plus de 0,5 l. Dans le cas contraire, la pression d'eau pourrait faire déborder l'humidificateur d'air.
- N'utilisez l'humidificateur d'air que lorsque la partie supérieure et la sortie de brume sont dirigées vers le haut pour éviter d'éclabousser les alentours.
- N'utilisez aucun autre liquide que l'eau.
- Respectez les consignes de sécurité et les conseils ci-dessous pour éviter tout dommage.

Mise en service

- Retirez le matériel d'emballage.
- Vérifiez que l'appareil, la prise et le câble ne sont pas endommagés.
- Posez l'humidificateur d'air sur une surface plane, solide, stable et insensible à l'humidité. Assurez-vous que l'humidificateur d'air ne peut pas être renversé.
- Posez l'humidificateur d'air sur une surface en hauteur comme une table, une commode, une chaise ou une table de nuit. Vous ne devez pas poser l'appareil au sol pour éviter tout dommage dû au brouillard qui en émane.
- Assurez-vous que la partie supérieure se trouve bien au-dessus de la partie inférieure. Tirez la sortie de brume vers le haut jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Pour ce faire, vous devez remettre la résistance à cran en position initiale d'un coup sec.
- Assurez-vous que la sortie de brume n'est pas dirigée vers une surface, un mur, une prise ou tout autre objet et que la sortie d'air n'est jamais encombrée.
- Remplissez une bouteille d'eau en plastique de 0,5 l avec de l'eau propre du robinet, de l'eau distillée ou de l'eau plate. N'utilisez en aucun cas de l'eau gazeuse. Le fabricant recommande fortement l'utilisation d'eau distillée afin d'éviter les dépôts de calcaire. La température de l'eau ne doit pas être supérieure à 50 °C afin d'éviter d'endommager l'appareil.
- Vissez un adaptateur de bouteille sur la bouteille. Vous avez 2 adaptateurs à votre disposition, ils s'adaptent à la majorité des bouteilles en plastique courantes :
 1. Vis filetée « PCO 1810 » avec diamètre de filetage de 28 mm et
 2. Vis filetée « 30/25 » avec diamètre de filetage de 30 mm.
- Retournez la bouteille et introduisez-la dans la partie supérieure de l'humidificateur d'air. N'écrasez en aucun cas la bouteille en plastique. La partie inférieure se remplit automatiquement d'eau.
- Branchez le connecteur de l'adaptateur secteur dans la prise de l'humidificateur d'air puis l'adaptateur secteur à la prise de terre. Placez le câble de manière à ne pas trébucher dessus.
- Tournez le bouton tournant dans le sens des aiguilles d'une montre (vers la droite) pour activer l'humidificateur d'air.

Mise sous tension et hors tension de l'appareil



ATTENTION

- Les alentours de l'humidificateur d'air peuvent devenir humides. Réduisez la capacité de nébulisation ou posez l'appareil dans un endroit approprié.
 - L'eau calcaire risque de créer des dépôts blancs. Utilisez plutôt de l'eau distillée.
 - Si l'appareil est renversé par inadvertance, l'eau peut s'écouler, même si l'appareil est éteint et débranché.
 - Vérifiez toujours l'humidité de votre air ambiant. L'utilisation intensive de l'appareil peut rendre la pièce trop humide. L'humidité relative de l'air ne doit pas dépasser 60 %.
-
- Lorsque vous tournez le bouton tournant vers la droite, vous pouvez régler la capacité de nébulisation en continu entre « MIN » et « MAX ».
 - Durant l'utilisation, l'appareil et l'eau située dans la partie inférieure se réchauffent.
 - La sortie d'air s'éclaire en bleu lorsque le niveau d'eau est suffisant.
 - Tournez le bouton tournant vers la gauche pour éteindre l'humidificateur d'air.
 - Si le niveau d'eau est insuffisant, l'appareil s'éteint (LED rouge).
 - Éteignez l'appareil avant de remplir la bouteille d'eau. Changez quotidiennement l'eau de la bouteille pour que la brume soit toujours fraîche.
 - Éteignez l'humidificateur d'air et débranchez-le lorsque vous ne l'utilisez pas.
 - Videz le reste d'eau lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.

6. Nettoyage, entretien et rangement

Il est recommandé de nettoyer et de désinfecter l'appareil chaque semaine pour une utilisation efficace et hygiénique.



AVERTISSEMENT

- Éteignez l'humidificateur d'air avant de le nettoyer. Déconnectez la fiche de la prise.



ATTENTION

- N'immergez jamais la partie inférieure.
- Important ! Videz l'eau du fond par le biseau latéral. Assurez-vous que l'eau ne s'infiltra pas à l'intérieur de l'appareil comme dans la sortie d'air ou sur le bouton tournant.
- Nettoyez impérativement la bouteille et l'humidificateur d'air en entier si l'appareil n'a pas été utilisé depuis au moins 3 jours.
- Ne nettoyez l'appareil que conformément aux instructions.
- N'utilisez pas de produit nettoyant contenant du dissolvant.
- Pour le nettoyage et la désinfection de l'appareil, n'utilisez que du produit de vaisselle doux ou du vinaigre.

Nettoyez chaque semaine toutes les pièces en contact avec l'eau. Pour cela, laissez refroidir l'appareil environ 60 minutes.

Retirez entièrement la sortie de brume puis la partie supérieure vers le haut.

- Veillez à ce qu'il n'y ait jamais de dépôts de calcaire sur la membrane à ultrasons pour optimiser sa durée de vie. Utilisez donc toujours la petite brosse de nettoyage et employez un produit détartrant courant. Laissez le détartrant agir suffisamment longtemps pour éliminer tous les dépôts de calcaire et de poussière. Ne grattez jamais la membrane à ultrasons avec des objets pointus et durs pour ne pas l'endommager. Rincez la partie inférieure si nécessaire.
- Essuyez l'intérieur de la partie inférieure avec un chiffon. Utilisez un produit nettoyant doux. Rincez la partie inférieure si nécessaire.
- Essuyez l'extérieur de la partie inférieure avec un chiffon humide.
- Nettoyez toutes les parties amovibles (comme la bouteille, l'adaptateur de bouteille, la sortie de brume et la partie supérieure) avec un produit vaisselle doux ou du vinaigre. Rincez soigneusement chaque partie, en particulier la bouteille.
- L'adaptateur de bouteille, la sortie de brume et la partie supérieure passent au lave-vaisselle.

Séchez les parties avec un chiffon doux et remontez-les sur l'appareil uniquement lorsqu'elles sont tout à fait sèches.

Pour ranger l'appareil et pour le transporter simplement, lors d'un voyage par exemple, vous disposez d'un sac de rangement.

7. Données techniques

Dimensions	env. 12 x 7,5 x 9 cm
Tension/fréquence	100–240 V / 50/60 Hz
Puissance nominale	12 W
Fréquence des ultrasons	1,7 MHz
Puissance d'évaporation	max. 80 ml/h

8. Garantie/Maintenance

Pour toute demande de garantie, veuillez contacter votre revendeur local ou la succursale locale (cf. la liste « Service client à l'international »).

Lorsque vous retournez l'appareil, assurez-vous d'y joindre une copie de votre preuve d'achat et une brève description du défaut.

Les conditions de garantie suivantes s'appliquent :

1. La période de garantie des produits BEURER est de 3 ans ou, si elle est plus longue, elle est applicable dans le pays concerné à compter de la date d'achat.
Pour toute demande de garantie, vous devez prouver la date d'achat par une preuve d'achat ou une facture.
2. Les réparations (appareil complet ou pièces détachées) ne prolongent pas la période de garantie.
3. La garantie n'est pas valable en cas de dommages dus :
 - a. à une utilisation inappropriée, par exemple le non-respect des instructions par l'utilisateur ;
 - b. à des réparations ou des modifications réalisées par le client ou par une personne non autorisée ;
 - c. au transport du fabricant chez le client ou pendant le transport jusqu'au service client ;
 - d. pour les accessoires soumis à une usure naturelle (brassard, piles, etc.).
4. Toute responsabilité liée aux dommages consécutifs directs ou indirects causés par l'appareil est exclue même si un droit de garantie est reconnu en cas de dommage à l'appareil.

Contenido

1. Indicaciones de seguridad	25	5. Manejo.....	28
2. Uso correcto.....	26	6. Limpieza, mantenimiento y conservación .	29
3. Información general.....	27	7. Datos técnicos.....	30
4. Descripción del aparato	27	8. Garantía/Asistencia	30

Estimado/a cliente/a:

Nos alegramos de que haya decidido adquirir un producto de nuestra colección. Nuestro nombre es sinónimo de productos de alta y comprobada calidad en el sector de energía térmica, peso, tensión sanguínea, temperatura corporal, pulso, tratamiento suave, masaje y aire.

Lea detenidamente estas instrucciones de uso, consérvelas para su futura utilización, haga que estén accesibles para otros usuarios y observe las indicaciones.

Atentamente,
El equipo de Beurer

Artículos suministrados

- Humidificador de aire con tapa extraíble y salida de vapor
- Adaptador de red
- 2 adaptadores para botellas de agua comunes
- Pincel de limpieza
- Bolsa
- Estas instrucciones de uso



ADVERTENCIA

- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años, así como por personas con facultades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o con poca experiencia o conocimientos, siempre que estén vigilados o se les indique cómo usarlo de forma segura y entiendan los peligros que conlleva.
- Los niños no deberán jugar nunca con el aparato.
- Las tareas de limpieza y de mantenimiento ordinario no deberán ser realizados por niños sin supervisión.

- Desconecte el aparato de la red durante el llenado y la limpieza.
- No use limpiadores que contengan disolventes.
- Si el cable de alimentación de red de este aparato se daña, deberá sustituirse. Si el cable no se puede extraer, el aparato deberá sustituirse.

Explicación de los símbolos

En las presentes instrucciones de uso y en la placa de características se utilizan los siguientes símbolos:

-  **ADVERTENCIA** Indicación de advertencia sobre peligro de lesiones o para su salud.
-  **ATENCIÓN** Indicación de seguridad sobre posibles fallos en el aparato o en sus accesorios, o sobre daños ocasionados al aparato, por ejemplo, al derramar agua sobre él.
-  **Nota** Indicación de información importante.
-  El aparato tiene una protección de aislamiento doble y cumple con los requisitos de la clase de protección 2.

1. Indicaciones de seguridad

Descarga eléctrica

 **ADVERTENCIA**

- Como todos los aparatos eléctricos, este humidificador de aire debe utilizarse con extremo cuidado para evitar recibir una descarga eléctrica.
- Por ello, nunca utilice el aparato:
 - con un bloque de alimentación que no sea el suministrado, y con una tensión de red distinta de la indicada en el mismo;
 - si el aparato o sus accesorios presentan daños visibles;
 - si el aparato se ha caído o se ha filtrado agua en él.
- Apague el aparato inmediatamente en caso de defectos o fallos de funcionamiento y desenchúfelo de la toma de corriente. No tire del cable de corriente o del aparato para desenchufarlo. No enchufe o desenchufe el aparato con las manos mojadas. No sujeté ni transporte el aparato cogiéndolo por el cable de corriente. Mantenga en cable alejado de las superficies calientes. No toque un aparato que se haya caído al agua; desenchúfelo de inmediato de la toma de corriente.

Reparación

ADVERTENCIA

- No abra el cuerpo del humidificador de aire.
- Las reparaciones de los aparatos eléctricos se deben dejar en manos de personal cualificado; una reparación inadecuada puede originar peligros considerables para el usuario. Para llevar a cabo las reparaciones, diríjase al servicio de atención al cliente o a un distribuidor autorizado.
- Si el cable de red está dañado, debe sustituirse a través del fabricante o de un punto autorizado de atención al cliente.

Consejos de uso

ADVERTENCIA

- Si padece alguna enfermedad grave de las vías respiratorias o de los pulmones, consulte a su médico antes de utilizar el humidificador de aire.
- Coloque el cable de red de forma que no se pueda tropezar con él.

ATENCIÓN

- Asegúrese de colocar el aparato sobre una superficie elevada, estable y resistente a la humedad en la que no se pueda volcar.
- Para evitar que el vapor expulsado ocasione daños, no coloque el aparato en el suelo.
- Evite que el humidificador de aire quede expuesto de forma directa a la luz solar.
- No introduzca ningún objeto en las aberturas del aparato.

Eliminación de residuos

Deseche el aparato según la Directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Para más información, póngase en contacto con la autoridad municipal competente en materia de eliminación de residuos.



2. Uso correcto

Este aparato ha sido diseñado para humidificar el aire en interiores.

ADVERTENCIA

- Este aparato no debe ser utilizado por personas (niños incluidos) con facultades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o con poca experiencia o conocimientos, a no ser que los vigile una persona responsable de su seguridad o que esta persona les indique cómo se debe utilizar el aparato.
- Se deberá supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Este aparato está diseñado única y exclusivamente para el fin descrito en estas instrucciones de uso. El fabricante no se responsabiliza de los daños derivados de un uso indebido o irresponsable.

3. Información general

El ser humano pasa la mayor parte del tiempo en espacios cerrados. Para lograr la climatización ideal se recomienda una humedad relativa del 40% al 60%. En invierno, especialmente, no se suele alcanzar este valor, puesto que al ventilar una estancia fluye dentro aire frío con menos humedad que se calienta dentro de la habitación. Esta climatización absorbe la humedad y seca las mucosas y la piel, así como los muebles.


Una climatización muy seca da lugar a una serie de consecuencias negativas:

- sequedad en mucosas y labios,
- picor de ojos,
- se favorece la aparición de infecciones y dolencias de las vías respiratorias,
- fatiga, cansancio y falta de concentración,
- las mascotas y las plantas de interior se ven afectadas,
- se produce una mayor formación de polvo,
- se genera una mayor carga electrostática de los tejidos de fibras sintéticas, como alfombras y suelos plásticos,
- los muebles de madera y, en especial, los suelos de parquet, se estropean,
- los instrumentos musicales se desafinan.

Este humidificador de aire aumenta los niveles de humedad del aire ambiente donde usted quiera: en casa, en la oficina o en el lugar al que viaje. Tan solo necesita una botella de plástico cualquiera que podrá utilizar como depósito de agua gracias al adaptador suministrado. Así, y gracias al tamaño compacto de este aparato, puede llevarse el humidificador de aire en sus viajes y colocarlo sobre una superficie de tamaño reducido. Su bolsa de transporte le permite además tener siempre todos los accesorios a mano.

4. Descripción del aparato

1. Salida de vapor
2. Tapa
3. Adaptador para botellas
4. Enchufe
5. Salida de aire
6. Orificio de desagüe
7. LED
8. Membrana de ultrasonidos
9. Cuerpo del aparato
10. Regulador
11. Clavija de conexión para el cable de corriente
12. Pincel de limpieza



5. Manejo

ATENCIÓN

- No toque la membrana de ultrasonidos mientras el aparato se encuentre en funcionamiento.
- No vierta aceites etéreos o sustancias aromáticas en el agua, pues esto dañaría la fuente de ultrasonidos.
- Use el humidificador de aire únicamente si el aparato se encuentra en perfecto estado y funciona correctamente.
- Use botellas de plástico con una capacidad máxima de 0,5 l de agua o llene una botella solo con 0,5 l como máximo. De lo contrario, la excesiva presión del agua podría hacer que el humidificador de aire se desbordara.
- Utilice el humidificador de aire siempre con la tapa y la salida de vapor colocadas en su sitio para evitar que el agua salpique.
- No utilice ningún otro líquido que no sea agua.
- Siga las indicaciones de seguridad y demás consejos de uso para que no se produzcan daños.

Puesta en funcionamiento

- Desempaque el aparato.
- Compruebe que el aparato, el enchufe y el cable no presenten daños.
- Coloque el humidificador de aire sobre una superficie plana, estable y resistente a la humedad, y asegúrese de que el aparato no se pueda volcar.
- Coloque el humidificador de aire sobre una superficie elevada, como por ejemplo una mesa, una cómoda, una silla o una mesita de noche. Para evitar que el vapor expulsado ocasione daños, no coloque el aparato en el suelo.
- Compruebe que la tapa del aparato está colocada correctamente. Tire de la salida de vapor hacia arriba hasta que oiga que encaja. Para ello, deberá tirar con fuerza del tope cuando se encuentre en la posición inicial.
- No oriente la salida de vapor hacia la botella, la pared, el enchufe o hacia cualquier otro objeto, y asegúrese de que nada obstaculiza la salida de aire.
- Llene una botella de plástico con 0,5 l de agua corriente, destilada o sin gas. Nunca utilice agua con gas. El fabricante recomienda encarecidamente el uso de agua destilada para evitar la formación de depósitos de cal. El agua deberá encontrarse a una temperatura máxima de 50 °C para no ocasionar daños al aparato.
- Enrosque con firmeza un adaptador a la botella. Dispone de dos adaptadores adecuados para prácticamente todas las botellas de plástico del mercado:
 - 1. Rosca "PCO 1810", de 28 mm de diámetro, y
 - 2. Rosca "30/25", de 30 mm de diámetro.
- Coloque la botella boca abajo e insértela en la tapa del humidificador de aire, pero sin ejercer demasiada presión sobre ella. El cuerpo del aparato se llena de agua automáticamente.
- Inserte el cable de corriente en la clavija de conexión del humidificador de aire y enchúfelo. Coloque el cable de forma que no se pueda tropezar con él.
- Gire la rueda en el sentido de las agujas del reloj (hacia la derecha) para encender el aparato.

Uso del aparato y desconexión



ATENCIÓN

- El entorno directo del humidificador de aire puede estar húmedo. Reduzca el grado de atomización o coloque el aparato en un lugar más adecuado.
 - Es posible que se forme una precipitación blanca si usa agua dura; sustitúyala por agua destilada.
 - Si el aparato volcara accidentalmente, el agua podría derramarse incluso si este se encuentra apagado y desenchufado.
 - Compruebe constantemente la humedad de la climatización. Un uso intensivo y prolongado puede provocar un exceso de humedad en la habitación. La humedad relativa del aire no debe exceder el 60%.
-
- Gire el regulador hacia la derecha para regular el grado de atomización de “MÍN.” a “MÁX.” de forma progresiva.
 - La salida de aire se ilumina en azul si hay suficiente agua.
 - Mientras se encuentre en funcionamiento, el aparato y el agua que se encuentra en el cuerpo del mismo se calentarán.
 - Si no hay suficiente agua, el aparato se apaga (LED rojo).
 - El aparato se apaga automáticamente cuando se queda sin agua.
 - Apague el aparato para llenar la botella de agua. Cambie diariamente el agua de la botella para que el humidificador de aire funcione siempre con agua fresca.
 - Apague y desenchufe el aparato cuando no esté en funcionamiento.
 - Vacíe el agua residual cuando no vaya a utilizar el aparato.

6. Limpieza, mantenimiento y conservación

Una limpieza y desinfección semanales resultan esenciales para un funcionamiento higiénico y sin errores.



ADVERTENCIA

- Apague siempre el humidificador de aire antes de limpiarlo. Desenchúfelo de la toma de corriente.



ATENCIÓN

- No sumerja nunca el aparato en agua.
- ¡Importante! Vacíe el agua de la base por los bordes laterales. Asegúrese de que no se filtre agua en el aparato, por ejemplo, a través de la abertura del ventilador o de la rueda.
- Limpie la botella y el humidificador de aire completamente cuando el aparato no se haya usado durante más de tres días.
- Limpie siempre el aparato de la forma indicada.
- No use limpiadores que contengan disolventes.
- Utilice únicamente un lavavajillas suave, vinagre o un limpiador a base de vinagre para limpiarlo y desinfectarlo.

Limpie semanalmente todas las piezas que se encuentren en contacto con el agua. Para hacerlo, deje que el aparato se enfrié durante aproximadamente 60 minutos.

Extraiga la salida de vapor completamente y retire la tapa.

- Procure que no se formen depósitos de cal en la membrana de ultrasonidos para prolongar la vida útil del aparato. Para limpiarlos, use siempre el cepillo de limpieza y su producto descalcificador habitual. Deje que el descalcificador actúe el tiempo necesario para eliminar todos los depósitos de cal y de suciedad. No rasque la membrana de ultrasonidos con objetos afilados o duros para no dañarla. Limpie el cuerpo del aparato cuando sea necesario.
- Limpie el interior del cuerpo del aparato con un trapo, y utilice un producto de limpieza suave. Limpie el cuerpo del aparato cuando sea necesario.
- Limpie el exterior del cuerpo del aparato con un trapo humedecido.
- Limpie las piezas extraíbles, como la botella, el adaptador, la salida de vapor y la tapa, con un producto de limpieza suave, vinagre o un limpiador a base de vinagre. Límpielas de manera exhaustiva, sobre todo la botella.
- Los adaptadores para botellas, la salida de vapor y la tapa se pueden lavar en el lavavajillas.

Seque las piezas con un trapo suave y colóquelas de nuevo en su sitio cuando estén completamente secas.

Dispone de una bolsa para poder guardar el aparato y llevarlo consigo con comodidad, por ejemplo, cuando se vaya de viaje.

7. Datos técnicos

Dimensiones	aprox. 12 x 7,5 x 9 cm
Tensión de red/frecuencia	100–240 V / 50/60 Hz
Potencia nominal	12 W
Frecuencia de ultrasonidos	1,7 MHz
Potencia de evaporación	máx. 80 ml/h

8. Garantía/Asistencia

En caso de reclamaciones en el marco de la garantía diríjase a su distribuidor local o a la delegación local (ver lista "Service international").

Cuando nos envíe el aparato, adjunte una copia del recibo de compra y una breve descripción del problema.

Se aplican las siguientes condiciones de garantía:

1. El periodo de garantía para productos de BEURER es de 3 años o, si es superior, se aplica el periodo de garantía vigente en el país correspondiente a partir de la fecha de compra. En caso de una reclamación de la garantía, la fecha de compra deberá demostrarse con el recibo de compra o una factura.
2. Las reparaciones (todo el aparato o solo algunas piezas) no hacen que se prolongue el periodo de garantía.
3. La garantía no tiene validez para daños debidos a
 - a. Uso indebido, p. ej. si no se siguen las instrucciones de uso.
 - b. Reparaciones o cambios realizados por el cliente o por una persona no autorizada.
 - c. Transporte del fabricante al cliente o durante el transporte al centro de servicio.
 - d. La garantía no tiene validez para accesorios sometidos al desgaste habitual (brazalete, pilas, etc.).
4. La responsabilidad por daños derivados directos o indirectos provocados por el aparato también queda excluida incluso si se reconoce una reclamación de la garantía en caso de daño del aparato.

Contenuto

1. Norme di sicurezza	32	5. Funzionamento	34
2. Uso conforme.....	33	6. Pulizia, cura e conservazione	36
3. Introduzione	33	7. Dati tecnici	37
4. Descrizione dell'apparecchio	34	8. Garanzia/Assistenza	37

Gentile cliente,

siamo lieti che Lei abbia scelto un prodotto del nostro assortimento. Il nostro marchio è garanzia di prodotti di elevata qualità, controllati nei dettagli, relativi ai settori calore, peso, pressione, temperatura corporea, pulsazioni, terapia dolce, massaggio e aria.

La preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso, conservarle per impieghi futuri, renderle accessibili ad altri utilizzatori e attenersi alle indicazioni.

Cordiali saluti
Il Beurer Team

Fornitura

- Umidificatore con parte superiore e uscita nebulizzazione rimovibili
- Adattatore
- 2 adattatori per tutti i tipi di bottiglie di plastica
- Pennello per pulizia
- Custodia
- Le presenti istruzioni per l'uso



AVVERTENZA

- Questo apparecchio può essere utilizzato da ragazzi di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, percettive o mentali, o non in possesso della necessaria esperienza e conoscenza, esclusivamente sotto supervisione oppure se sono stati istruiti in merito alle misure di sicurezza e comprendono i rischi ad esse correlati.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione a cura dell'utente non devono essere eseguite da bambini, a meno che non siano sorvegliati.

- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica durante le operazioni di riempimento e pulizia.
- Non utilizzare detergenti contenenti solventi.
- Se il cavo di alimentazione dell'apparecchio è danneggiato, è necessario smaltrirlo. Nel caso non sia rimovibile, è necessario smaltire l'apparecchio.

Spiegazione dei simboli

Nelle istruzioni per l'uso e sulla targhetta vengono utilizzati i seguenti simboli:



AVVISO

Avvertimento di pericolo di lesioni o di pericoli per la vostra salute.



ATTENZIONE

Segnalazione di rischi di possibili danni all'apparecchio/agli accessori o danni alle cose, ad esempio per fuoriuscita di acqua.



Avvertenza

Nota che fornisce importanti informazioni.



L'apparecchio è dotato di doppio isolamento di protezione corrispondente alla classe di isolamento 2.

1. Norme di sicurezza

Scossa elettrica



AVVERTENZA

- Come qualsiasi apparecchio elettrico, anche questo umidificatore deve essere manipolato con attenzione e cautela al fine di evitare il rischio di scosse elettriche.
- Pertanto:
 - utilizzare l'apparecchio esclusivamente con l'alimentatore in dotazione e solo con la tensione di rete indicata sull'alimentatore;
 - non azionare mai l'apparecchio, se l'apparecchio stesso o gli accessori presentano danni visibili;
 - non utilizzare l'apparecchio se è caduto o se è penetrata acqua al suo interno.
- In caso di difetti o malfunzionamenti, spegnere immediatamente l'apparecchio e staccarlo dalla corrente. Non tirare il cavo o l'apparecchio per estrarre l'alimentatore dalla presa. Non inserire né estrarre l'alimentatore a mani bagnate. Non tenere o trasportare l'apparecchio dal cavo elettrico. Tenere i cavi lontano dalle superfici calde. Non recuperare mai un apparecchio che è caduto in acqua. Estrarre subito la spina dalla presa.

Riparazione

AVVERTENZA

- Non aprire la parte inferiore dell'umidificatore.
- Le riparazioni degli apparecchi elettrici devono essere effettuate esclusivamente da personale specializzato. Riparazioni non conformi possono provocare danni consistenti per gli utilizzatori. Per le riparazioni rivolgersi al servizio assistenza o a un rivenditore autorizzato.
- Se il cavo di rete dell'apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da un centro di assistenza autorizzato.

Avvertenze

AVVERTENZA

- Consultare il proprio medico prima di utilizzare l'umidificatore in caso di patologie polmonari o delle vie respiratorie.
- Posare il cavo di alimentazione in modo da evitare cadute.

ATTENZIONE

- Accertarsi che l'apparecchio si trovi su una superficie stabile, sicura, resistente all'umidità e rialzata e che non sia a rischio di urti.
- Per evitare danni derivanti dalla nebulizzazione, non posizionare l'apparecchio sul pavimento.
- Non esporre l'umidificatore alla luce diretta del sole.
- Non inserire alcun oggetto nelle fessure dell'apparecchio.

Smaltimento

Smaltire l'apparecchio secondo la direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettroniche (RAEE).

In caso di dubbi, rivolgersi agli enti comunali responsabili in materia di smaltimento.



2. Uso conforme

Il presente umidificatore è concepito per l'umidificazione dell'aria in locali chiusi.

AVVERTENZA

- L'apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi bambini) con ridotte capacità fisiche, percettive o intellettive o non in possesso della necessaria esperienza e/o conoscenza, se non sotto la supervisione di una persona responsabile per la loro sicurezza o che fornisca loro le indicazioni per l'uso dell'apparecchio.
- Controllare che i bambini non utilizzino l'apparecchio per gioco.
- L'apparecchio è concepito solo per l'uso descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Il produttore non è da ritenersi responsabile in caso di danni riconducibili a uso non conforme o sconsiderato.

3. Introduzione

Le persone trascorrono la maggior parte del proprio tempo in locali chiusi. Per un'aria ambiente ideale si raccomanda un'umidità relativa tra il 40 e il 60%. Spesso questo valore non viene raggiunto, in particolare durante l'inverno, quando aerando gli ambienti entra nei locali aria fredda poco umida che viene

poi riscaldata. L'aria ambiente secca assorbe l'umidità, seccando non solo mucose e pelle, ma anche l'arredamento.


L'aria ambiente troppo secca ha una serie di conseguenze negative:

- sechezza delle mucose e delle labbra;
- bruciore agli occhi;
- infezioni e malattie delle vie respiratorie;
- spossatezza, stanchezza e difficoltà di concentrazione;
- effetti negativi su animali domestici e piante da appartamento;
- aumento della polvere;
- carica elettrostatica di tessuti in fibra sintetica, quali tappeti e pavimenti in materiale plastico;
- danneggiamento di mobili in legno e in particolare dei pavimenti in parquet;
- perdita di accordatura degli strumenti musicali.

Il presente umidificatore consente di apportare ulteriore umidità all'aria ambiente in qualsiasi luogo, a casa, in viaggio o in ufficio. È sufficiente disporre di una normale bottiglia di plastica da utilizzare come serbatoio dell'acqua con l'adattatore fornito in dotazione. Grazie a questa caratteristica e alle dimensioni compatte, l'umidificatore è perfetto da portare con sé in viaggio e occupa una piccola superficie. La custodia consente di tenere sempre a portata di mano tutti gli accessori.

4. Descrizione dell'apparecchio

1. Uscita nebulizzazione
2. Parte superiore
3. Adattatore per bottiglie
4. Alimentatore
5. Uscita aria
6. Apertura per lo scarico dell'acqua
7. LED
8. Membrana a ultrasuoni
9. Parte inferiore
10. Selettore di regolazione
11. Presa di collegamento per alimentatore
12. Pennello per pulizia



5. Funzionamento

⚠ ATTENZIONE

- Non toccare mai la membrana a ultrasuoni durante il funzionamento.
- Non aggiungere essenze o profumi all'acqua. La fonte a ultrasuoni potrebbe risultare danneggiata.
- Azionare l'umidificatore solo se completamente assemblato e funzionante.
- Non utilizzare bottiglie di plastica dalla capienza superiore a 0,5 litri o riempire una bottiglia con max. 0,5 litri d'acqua. Diversamente l'elevata pressione può comportare la fuoriuscita di acqua dall'umidificatore.

- Utilizzare l'umidificatore solo con la parte superiore e l'uscita nebulizzazione montate per evitare la fuoriuscita di spruzzi d'acqua.
- Non utilizzare altri liquidi diversi dall'acqua.
- Attenersi alle norme di sicurezza e alle altre indicazioni per evitare danneggiamenti.

Messa in funzione

- Rimuovere l'imballaggio.
- Controllare la presenza di danni all'apparecchio, alla spina e al cavo.
- Posizionare l'umidificatore su una base piana, solida, stabile e resistente all'umidità. Assicurarsi che l'umidificatore non sia a rischio di urti.
- Posizionare l'umidificatore su una superficie rialzata, ad esempio su un tavolo, su un comò, su una sedia o su un comodino. Per evitare danni derivanti dalla nebulizzazione, non posizionare l'apparecchio sul pavimento.
- Accertarsi che la parte superiore sia fissata saldamente alla parte inferiore. Spingere l'uscita nebulizzazione verso l'alto finché non si sente lo scatto dell'innesto. A tale scopo, forzare la posizione iniziale con un colpo deciso.
- Accertarsi che l'acqua nebulizzata non sia indirizzata verso bottiglie, pareti, prese della corrente o altri oggetti e che l'uscita dell'aria sia sempre libera.
- Riempire una bottiglia di plastica da 0,5 litri con acqua di rubinetto pulita, acqua distillata o acqua naturale. Non utilizzare in nessun caso acqua addizionata di anidride carbonica. Il produttore consiglia esplicitamente l'utilizzo di acqua distillata per evitare calcificazioni. La temperatura dell'acqua non deve superare i 50 °C per evitare danni all'apparecchio.
- Avvitare saldamente un adattatore per bottiglie sulla bottiglia. Vengono forniti in dotazione due adattatori ideali per la maggior parte delle bottiglie di plastica in commercio:
 - 1. filettatura "PCO 1810" con diametro di 28 mm e
 - 2. filettatura "30/25" con diametro di 30 mm.
- Ruotare la bottiglia e inserirla nella parte superiore dell'umidificatore. Non schiacciare mai la bottiglia di plastica. La parte inferiore si riempie automaticamente di acqua.
- Collegare il connettore dell'alimentatore con la presa di collegamento dell'umidificatore e inserire l'alimentatore nella presa. Posare il cavo in modo da evitare cadute.
- Ruotare il selettore in senso orario (verso destra) per accendere l'umidificatore.

Accensione e spegnimento dell'apparecchio

ATTENZIONE

- L'area a contatto diretto dell'umidificatore può diventare umida. Ridurre la potenza di nebulizzazione o posizionare l'apparecchio in un luogo adeguato.
- L'acqua con alto livello di calcare può lasciare un sedimento bianco. Utilizzare in alternativa acqua distillata.
- In caso di ribaltamento involontario dell'apparecchio può fuoriuscire acqua anche se l'apparecchio è spento e non inserito.
- Verificare costantemente il grado di umidità dell'aria dell'ambiente. Un uso intensivo può causare una sovraumidificazione dell'ambiente. L'umidità relativa non deve superare il 60%.
- La regolazione continua della potenza di nebulizzazione da "MIN" a "MAX" può essere effettuata ruotando il selettore verso destra.

- La bocchetta di uscita dell'aria si illumina di blu in presenza di sufficiente quantità di acqua.
- L'accensione fa sì che l'apparecchio e l'acqua contenuta nella parte inferiore si riscaldino.
- Se l'acqua è insufficiente, l'apparecchio si spegne (LED rosso).
- Quando tutta l'acqua è evaporata, l'umidificatore si spegne automaticamente.
- Spegnere l'apparecchio durante il riempimento della bottiglia con acqua. Sostituire ogni giorno l'acqua presente nella bottiglia, per accertarsi che l'acqua sia sempre fresca.
- Quando non si utilizza l'umidificatore, spegnere l'apparecchio ed estrarre la spina dalla presa.
- Eliminare l'acqua residua in caso di non utilizzo dell'apparecchio.

6. Pulizia, cura e conservazione

La pulizia settimanale e la disinfezione sono condizioni fondamentali per garantire l'igiene e il perfetto funzionamento.

AVVERTENZA

- Prima di effettuare ogni pulizia spegnere l'umidificatore. Estrarre la spina dalla presa.

ATTENZIONE

- Non immergere mai la parte inferiore in acqua.
- Importante! Eliminare l'acqua contenuta nella base dal beccuccio laterale. Accertarsi che non penetri acqua all'interno dell'apparecchio, ad esempio attraverso l'uscita dell'aria o il selettori.
- Se l'apparecchio non è stato messo in funzione da più di tre giorni, pulire sempre completamente la bottiglia e l'umidificatore.
- Pulire l'apparecchio solo nel modo indicato.
- Non utilizzare detergenti contenenti solventi.
- Per la pulizia e la disinfezione utilizzare esclusivamente detergenti delicati o aceto/detergenti a base di aceto.

Pulire una volta a settimana tutte le parti in contatto con l'acqua. A tale scopo, lasciare raffreddare l'apparecchio per circa 60 minuti.

Estrarre completamente l'uscita nebulizzazione e rimuovere la parte superiore sfilandola verso l'alto.

- Accertarsi che la membrana a ultrasuoni sia sempre priva di calcificazioni per garantire una lunga durata dell'apparecchio. A tale scopo, utilizzare sempre la spazzola per la pulizia e un normale prodotto decalcificante. Lasciare agire il decalcificante per un tempo sufficientemente lungo in modo da eliminare tutti i depositi di calcare e di sporcizia. Non raschiare mai la membrana a ultrasuoni con oggetti appuntiti o duri per evitare che si danneggi. Se necessario, risciacquare la parte inferiore.
- Pulire l'interno della parte inferiore con un panno. Utilizzare detergenti delicati. Se necessario, risciacquare la parte inferiore.
- Pulire l'esterno della parte inferiore con un panno inumidito.
- Pulire tutte le parti rimovibili, quali la bottiglia, gli adattatori per bottiglie, l'uscita nebulizzazione e la parte superiore con un detergente delicato o con aceto/detergenti a base di aceto. Sciacquare accuratamente tutte le parti, in particolare la bottiglia.
- Gli adattatori per bottiglie, l'uscita nebulizzazione e la parte superiore possono essere lavati in lavastoviglie.

Asciugare i vari pezzi con un panno morbido e assemblarli solo quando sono completamente asciutti.

La custodia fornita in dotazione è pensata per facilitare la conservazione e il trasporto dell'apparecchio, ad esempio in viaggio.

7. Dati tecnici

Dimensioni	ca. 12 x 7,5 x 9 cm
Tensione/Frequenza di rete	100–240 V / 50/60 Hz
Potenza nominale	12 W
Frequenza ultrasonora	1,7 MHz
Capacità di nebulizzazione	max. 80 ml/h

8. Garanzia/Assistenza

Per rivendicazioni nell'ambito della garanzia, rivolgersi al rivenditore locale o alla sede locale (vedere l'elenco "Service international").

Allegare al reso dell'apparecchio una copia della prova d'acquisto e una breve descrizione del difetto.

Si applicano le seguenti condizioni di garanzia:

1. La garanzia dei prodotti BEURER dura 3 anni oppure, se più lunga, fa fede la durata di garanzia valida dalla data di acquisto di ciascun paese.
In caso di rivendicazioni, la data di acquisto deve essere dimostrata tramite una prova d'acquisto o una fattura.
2. La durata della garanzia non viene prolungata da riparazioni (dell'intero apparecchio o di parti di esso).
3. La garanzia non ha validità per i danni derivanti da
 - a. Uso improprio, ad es. mancata osservanza delle istruzioni per l'uso.
 - b. Riparazioni o modifiche effettuate dal cliente o da persone non autorizzate.
 - c. Trasporto dal produttore al cliente o durante il trasporto al centro di assistenza.
 - d. La garanzia non è valida per gli accessori soggetti a comune usura (manicotto, batterie, ecc.).
4. La responsabilità per danni diretti o indiretti causati dall'apparecchio è esclusa se viene riconosciuta una rivendicazione della garanzia per il danno dell'apparecchio.

Içindekiler

1. Güvenlik notları.....	39	5. Kullanım	41
2. Amacına uygun kullanım	40	6. Temizlik, bakım ve saklama	43
3. Ürün Özellikleri	40	7. Teknik veriler	43
4. Cihaz açıklaması.....	41	8. Garanti / Servis.....	44

Sayın müşterimiz,

Ürünlerimizden birini seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Isı, ağırlık, kan basıncı, vücut sıcaklığı, nabız, yumuşak terapi, masaj ve hava konularında değerli ve titizlikle test edilmiş kaliteli ürünlerimiz, dünyanın her tarafında tercih edilmektedir.

Lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz, ilerde kullanmak üzere saklayınız, diğer kullanıcıların erişilebilmesini sağlayınız ve içindeki yönergelere uyunuz.

Yeni cihazınızı iyi günlerde kullanmanızı dileriz
Beurer Ekibiniz

Teslimat kapsamı

- Çıkarılabilir üst parçalı ve buhar çıkışlı hava nemlendirici
- Ağ adaptörü
- Standart su şişeleri için 2 adaptör
- Temizlik fırçası
- Saklama çantası
- Bu kullanım kılavuzu



UYARI

- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve akli becerileri kısıtlı veya tecrübe ve bilgisi yetersiz olan kişiler tarafından ancak gözetim altında veya cihazın emniyetli kullanımı hakkında bilgilendirilmiş olmaları ve cihazın kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek tehlikelerin bilincinde olmaları koşuluyla kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim altında olmadıkları sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Cihazı doldururken ve temizlerken elektrik kablosunu prizden çıkarın.
- Çözücü maddeler içeren temizlik malzemeleri kullanmayın.
- Bu cihazın elektrik bağlantı kablosu hasar gördüğünde bertaraf edilmelidir. Çıkarılmamıysa, cihaz bertaraf edilmelidir.

İşaretlerin açıklaması

Aşağıdaki semboller kullanım kılavuzunda ve model etiketi üzerinde kullanılmıştır:

-  **UYARI** Yaralanma tehlikelerine veya sağlığınızla ilgili tehlikelere yönelik uyarılar.
-  **DİKKAT** Cihazla/aksesuarlarıyla ilgili olası hasarlara veya/maddi hasarlara yönelik güvenlik uyarıları (örneğin su sızıntısı durumunda).
-  **Not** Önemli bilgilere yönelik not.
-  Cihaz çift koruyucu izolasyonludur ve Koruma Sınıfı 2'ye tabidir.

1. Güvenlik notları

Elektrik Çarpması

UYARI

- Elektrik çarpması tehlikesinden kaçınmak için elektrikli her cihaz gibi bu hava nemlendirici de dikkatli ve tedbirli biçimde kullanılmalıdır.
- Bu nedenle cihazınızı çalıştırırken şunlara dikkat edin:
 - cihazı sadece birlikte teslim edilen fişli adaptör ve sadece şebeke adaptöründe belirtilen şebeke gerilimi ile çalıştırın,
 - cihazda veya aksesuarda görünür bir hasar olduğunda cihazı çalıştmayın,
 - yere düşmüştse veya içine su girmişse, cihazı kullanmayın.
- Arıza veya işlev bozukluğu durumunda cihazı hemen kapatın ve aletin elektrik bağlantısını kesin. Elektrik adaptörünü prizden çekerken elektrik kablosundan veya cihazdan tutarak çekmeyin. Elleriniz ıslakken şebeke adaptörünü kesinlikle takmayın veya çekmeyin. Cihazı elektrik kablosundan tutmayın veya bu şekilde taşımayın. Kablo ve sıcak yüzeyler arasında mesafe bırakın. Suya düşmüş bir cihaza kesinlikle dokunmayın. Fiş hemen prizden çekin.

Onarım

UYARI

- Hava nemlendiricinin alt kısmını açmayın.
- Elektronik cihazlarda onarımlar yalnızca kalifiye elemanlar tarafından yapılabilir. Nizami olmayan onarımlar kullanıcı için ciddi tehlikeler oluşturabilir. Onarım için müşteri servisi veya yetkili bir satıcıya başvurun.
- Cihazın elektrik kablosu zarar görmüşse üretici veya yetkili müşteri hizmetleri birimince değiştirilmelidir.

Yönergeler

UYARI

- Solunum yolları veya akciğerlerle ilgili ağır bir hastalığınız varsa, hava nemlendiriciyi kullanmadan önce doktorunuza danışın.
- Elektrik kablosunu ayağınız takılmayacak şekilde yerleştirin.

DİKKAT

- Cihazı sağlam, devrilme tehlikesi bulunmayan, neme karşı duyarlı olmayan ve çarpıp devirmeceğiniz yükseltilmiş bir yüzeye koyun.
- Cihazdan çıkan buhar sonucu meydana gelebilecek hasarları önlemek için cihaz yere yerleştirilmemelidir.
- Hava nemlendiriciyi doğrudan güneş ışınlarına maruz bırakmayın.
- Cihazdaki deliklere herhangi bir cisim sokmayın.

Elden çıkışma

Cihazı lütfen elektrikli ve elektronik eski cihazlarla ilgili AT Direktifi – WEEE'ye (Waste Electrical and Electronic Equipment) uygun şekilde elden çıkarın.

Bertaraf etmeyle ilgili diğer sorularınızı bertaraf etmeden sorumlu yerel makamlara iletебilirsiniz.



2. Amacına uygun kullanım

Bu hava nemlendirici, iç mekanlardaki havayı nemlendirmek için tasarlanmıştır.

UYARI

- Kısıtlı fiziksel, algısal ve akli becerileri nedeniyle ya da tecrübesızlık ve bilgisizliklerinden dolayı cihazı kullanamayacak durumda olan kişiler (çocuklar dahil), cihazı güvenliklerinden sorumlu olabilecek yetkili bir kişinin gözetimi veya direktifleri olmadan kullanmamalıdır.
- Çocuklar cihazla oynamamaları için gözetim altında tutulmalıdır.
- Cihaz sadece kullanım kılavuzunda açıklanan şekilde kullanım için tasarlanmıştır. Nizami olmayan ve dikkatsiz kullanımından ötürü oluşacak hasarlardan üretici firma sorumlu değildir.

3. Ürün Özellikleri

İnsanlar zamanlarının çoğunu kapalı alanlarda geçirirler. İdeal oda havası için nemin %40–60 oranında olması önerilir. Özellikle kışın odayı havalandırdığınızda az nemli soğuk havanın odaya girmesi ve burada

ısinması nedeniyle sık sık bu seviyenin altında kalınır. Odadaki bu kuru hava nemi emerek mukoza zarında ve ciltte, ancak aynı zamanda eşyalarda da kuruluk oluşmasına yol açar.


Çok kuru oda havasının bir takım olumsuz etkileri vardır:

- mukoza zarı ve dudaklar kurur,
- gözlerde yanma meydana gelir,
- solunum yollarında enfeksiyon ve hastalıkların olması kolaylaşır,
- halsizlik, yorgunluk ve konsantrasyon zayıflığı görülür,
- evcil hayvanlar ve odada bulunan bitkiler olumsuz etkilendir,
- toz oluşumu artar,
- halı veya muşamba gibi sentetik lifli ürünlerde elektrostatik yük oluşur,
- özellikle parke gibi tahta kaplamalar zarar görür,
- müzik aletlerinin akordu bozulur.

Bu hava nemlendirici ile oda havasına ilave nem kazandırabilirsiniz, hem de istediğiniz yerde: evde, seyahatlerde veya büroda. Tek ihtiyacınız olan birlikte teslim edilen adaptör ile bir su haznesi olarak kullanacağınız standart bir plastik su şişesi. Nemlendirici bu özelliği ve kompakt boyutu sayesinde rahatlıkla seyahatlere de götürülebilir ve küçük yüzeylere yerleştirilebilir. Saklama çantasıyla aksesuarların tümünü her zaman elinizin altında bulundurabilirsiniz.

4. Cihaz açıklaması

1. Buhar çıkıştı
2. Üst parça
3. Şişe adaptörü
4. Şebeke adaptörü
5. Hava çıkışı
6. Boşaltma deliği
7. LED
8. Ultrasonik membran
9. Alt parça
10. Çevirmeli düğme
11. Şebeke adaptörü için bağlantı soketi
12. Temizlik fırçası



5. Kullanım

⚠ DİKKAT

- Cihaz çalışırken hiçbir zaman ultrasonik membrana dokunmayın.
- Suya eter içeren yağılar veya koku maddeleri sıkmayın. Aksi takdirde ultrasonik kaynak hasar görür.
- Hava nemlendiriciyi sadece tamamıyla monte edilmiş ve kusursuz halde çalıştırın.
- 0,5 litrelük plastik şişelerden büyük şişeler kullanmayın veya şişeye en fazla 0,5 litre su doldurun. Aksi takdirde artan su basıncı, hava nemlendiricinin taşmasına neden olabilir.

- Suyun etrafa sıçramasını önlemek için hava nemlendiriciyi sadece üst parçası ve buhar çıkıştı takılı iken çalıştırın.
- Hiçbir zaman sudan başka sıvılar kullanmayın.
- Hasarları önlemek için güvenlik uyarılarını ve diğer bilgileri dikkate alın.

Çalıştırma

- Ambalaj malzemelerini çıkarın.
- Cihaz, elektrik fisi ve kablodu hasar olup olmadığını kontrol edin.
- Hava nemlendiriciyi düz, sağlam, devrilmeye tehlikesi bulunmayan ve neme karşı duyarlı olmayan bir yüzeye koyun. Hava nemlendiricinin devrilmeye karşı güvende olmasını sağlayın.
- Hava nemlendiriciyi yükseltmiş bir yüzeye yerleştirin, örn. masa, komodin, sandalye veya başucu sehpası. Cihazdan çıkan buhar sonucu meydana gelebilecek hasarları önlemek için cihaz yere konmamalıdır.
- Üst parçasının sıkı bir şekilde alt parça üzerinde oturduğundan emin olun. Buhar çıkışını hissedilir bir şekilde yerine oturana dek yukarıya doğru çekin. Bunu yaparken başlangıç konumunda hissedeceğiniz direnci kuvvetli bir hareketle aşmalıdır.
- Dışarı çıkan buharın şişeye, duvara, prizlere veya başka cisimlere doğrultulmadığına ve hava çıkışının hiçbir zaman engellenmemesine dikkat edin.
- 0,5 litrelik bir plastik su şişesine temiz musluk suyu, damitilmiş veya durgun suyu doldurun. Kesinlikle karbonik asit içeren sular doldurmamalıdır. Üretici, kireç oluşumunu engellemek için damitilmiş su kullanılmasını önerir. Cihazda hasar meydana gelmesini önlemek için su sıcaklığı en fazla 50°C olmalıdır.
- Şişe adaptörünü sıkıca şişenin üzerine takın. Bunun için iki adaptörden birini kullanabilirsiniz ve bu iki adaptör de çoğu standart plastik şişeye takılabilir:
 - 1. Diş çapı 28 mm olan "PCO 1810" dişi ve
 - 2. diş çapı 30 mm olan "30/25" dişi.
- Şişeyi ters çevirin ve hava nemlendiricinin üst parçasına takın. Kesinlikle plastik şişeyi bastırarak sıkıştmayın. Alt parça otomatik olarak su ile dolar.
- Şebeke adaptörünün bağlantı soketini hava nemlendiricinin bağlantı soketiyle birleştirin ve şebeke adaptörünü prize takın. Kabloyu ayağınız takılmayacak şekilde yerleştirin.
- Hava nemlendiriciyi açmak için çevirmeli düğmeyi saat yönünde (sağa doğru) çevirin.

Cihazı çalışma ve kapatma

! DİKKAT

- Hava nemlendiricinin bulunduğu ortam nemli olabilir. Nebülizasyon gücünü azaltın veya cihazı daha uygun bir yere koyun.
- Kireçli su, beyaz bir tortu oluşturabilir. Bu su yerine damitilmiş su kullanın.
- Cihaz yanlışlıkla devrilirse, açık veya prize takılı olmasa dahi su sızdırabilir.
- Odanızdaki havanın nemini her zaman kontrol edin. Yoğun kullanım odada aşırı nemlenmeye yol açabilir. Bağıl nem %60'ı geçmemelidir.
- Çevirmeli düğmeyi sağa doğru çevirerek nebülizasyon gücünü "MIN" ve "MAX" arasında kademesiz olarak ayarlayabilirsiniz.
- Yeterince su varsa hava çıkışı mavi renkle aydınlatılır.
- Çalıştırma esnasında cihaz ve alt parçadaki su isınır.
- Yeterince su yoksa cihaz kapanır (kırmızı LED).

- Hava nemlendiricide su kalmadığı zaman cihaz otomatik olarak kapanır.
- Şişeye yeniden su doldururken cihazı kapatın. Her zaman taze suyun sağlanması için şişedeki suyu her gün değiştirin.
- Hava nemlendiriciyi çalıştırmadığınızda cihazı kapatın ve fişi prizden çekin.
- Cihazı kullanmadığınızda atık suyu boşaltın.

6. Temizlik, bakım ve saklama

Arızasız ve hijyenik kullanımın ön koşulu haftalık temizlik ve dezenfeksiyondur.



UYARI

- Hava nemlendiriciyi her temizlik işleminden önce kapatın. Fişi prizden çekin.



DİKKAT

- Alt parçayı hiçbir zaman suya daldırmayın.
- Önemli! Tabandaki suyu yan kenardan boşaltın. Cihazın içine, örn. hava çıkıştı veya çevirmeli düğme üzerinden su kaçmamasına dikkat edin.
- Cihazın üç günden uzun süre kullanılmadığı durumlarda şşeyi ve hava nemlendiriciyi mutlaka tamamen temizleyin.
- Cihazı yalnızca belirtilen şekilde temizleyin.
- Çözelti maddeleri içeren temizlik maddeleri kullanmayın.
- Temizlik ve dezenfeksiyon için yalnızca yumuşak bir temizlik maddesi veya sirke/sirke bazlı temizleyici kullanın.

Su ile temas eden tüm parçaları her hafta temizleyin. Ayrıca cihazın 60 dakika boyunca soğumasını bekleyin.

Buhar çıkışını tamamen çekerek çıkarın ve ardından üst parçayı yukarı doğru çıkarın.

- Cihazın uzun ömürlü olabilmesi için ultrasonik membranın her zaman kireçten arındırılmış olmasına dikkat edin. Bunun için her zaman temizleme fırçasını ve standart bir kireç giderici kullanın. Tüm kireç ve kirlerin çözülmesi için kireç çözücüünün yeterli süre boyunca etki etmesine izin verin. Ultrasonik membrana zarar vermemek için hiçbir zaman sıvı, sert cisimlerle üzerini kazımayın. Alt parçayı gereklisinde su ile yıkayın.
- Alt parçanın iç kısmını bir bez ile silin. Yumuşak bir temizlik maddesi kullanın. Alt parçayı gereklisinde su ile yıkayın.
- Alt parçanın dış gövdesini nemli bir bez ile silin.
- Şişe, şişe adaptörü, buhar çıkıştı ve üst parça gibi çıkarılabilir tüm parçaları yumuşak bir temizlik maddesi veya sirke/sirke bazlı temizleyici ile temizleyin. Tüm parçaları, özellikle şşeyi iyice durulayın.
- Şişe adaptörü, buhar çıkıştı ve üst parça bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Parçaları yumuşak bir bezle kurulayın ve tamamen kuruduktan sonra yeniden monte edin.

Parçaları saklamak ve rahat bir şekilde taşımak için (örn. seyahatlerde) birlikte teslim edilen saklama çantasını kullanabilirsiniz.

7. Teknik veriler

Ölçüler

yakl. 12 x 7,5 x 9 cm

Şebeke gerilimi/frekansı

100–240 V / 50/60 Hz

Nominal güç

12 W

Ultrasonik frekans	1,7 MHz
Buharlaşma gücü	maks. 80 ml/saat

8. Garanti / Servis

Garanti ile ilgili talepleriniz için bölgennizdeki yetkili satıcınıza veya bölgennizdeki şubeye başvurun ("Uluslararası servis" listesine bakın).

Cihazı geri gönderirken faturanızın bir kopyasını ve arızanın kısa açıklamasını ekleyin.

Aşağıdaki garanti koşulları geçerlidir:

1. BEURER ürünlerinin garanti süresi 3 yıldır veya – daha uzun ise – ilgili ülkede geçerli olan satın alma tarihinden itibaren garanti süresi kabul edilir.
Garanti talebinde satın alma tarihi bir satış fısı veya fatura ile belgelenmelidir.
2. Onarım (cihazın tamamı veya parçaları) garanti süresinin uzamasını sağlamaz.
3. Garanti aşağıdakiler sonucu oluşan hasarlar için geçerli değildir:
 - a. Usulüne uygun olmayan kullanım, örn. kullanım talimatlarına uyulmaması.
 - b. Müşteri veya yetkisiz kişiler tarafından yapılan onarımlar.
 - c. Üreticiden müşteriye nakliye veya servis merkezine nakliye sırasında oluşan hasarlar.
 - d. Normal yıpranmaya uğrayan aksesuarlar (manşet, piller vb.) için garanti geçerli değildir.
4. Cihaz hasar gördüğünde bir garanti talebi kabul edilmesi durumunda da cihazın neden olduğu doğrudan veya dolaylı netice kabiinden doğan hasarlar için sorumluluk üstlenilmez.

Содержание

1. Указания по технике безопасности.....	46	5. Обслуживание	49
2. Использование по назначению	47	6. Очистка, уход и хранение	51
3. Для ознакомления	48	7. Технические характеристики	51
4. Описание прибора	49	8. Гарантия/сервисное обслуживание	52

Уважаемый покупатель,

мы благодарим Вас за выбор продукции нашей фирмы. Мы производим современные, тщательно протестированные, высококачественные изделия для измерения массы, артериального давления, температуры тела, пульса, для легкой терапии, массажа и очистки воздуха.

Внимательно прочтите данную инструкцию по применению, сохраните ее для последующего использования, храните ее в месте, доступном для других пользователей, и следуйте ее указаниям.

С наилучшими пожеланиями,
компания Beurer

Комплект поставки

- Увлажнитель воздуха со съемной верхней частью корпуса и пробкой для выпуска пара
- Сетевой адаптер
- 2 адаптера для обычных бутылок с водой
- Кисточка для чистки
- Сумка для хранения
- Данная инструкция по применению



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Данный прибор может использоваться детьми старше 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточными знаниями и опытом в том случае, если они находятся под присмотром взрослых или проинструктированы о безопасном применении прибора и возможных опасностях.

- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Очистка и техническое обслуживание детьми допускается только под присмотром взрослых.
- Во время заполнения и очистки отсоединяйте прибор от сети. Не используйте чистящие средства, содержащие растворитель.
- Не используйте чистящие средства, содержащие растворитель.
- Если провод сетевого питания прибора поврежден, его необходимо заменить. Если же он несъемный, то необходимо утилизировать сам прибор. Сам провод и работа по его замене платная услуга .

Пояснения к символам

В инструкции по применению и на заводской табличке используются следующие символы:

 **Предупреждает** Предостерегает об опасности травмирования или ущерба для здоровья.

 **ВНИМАНИЕ** Указывает на возможные повреждения прибора или принадлежностей либо возможный материальный ущерб, например, из-за утечки воды.

 **Указание** Отмечает важную информацию.

 Прибор имеет двойную защитную изоляцию и, таким образом, соответствует классу защиты 2.

1. Указания по технике безопасности

Поражение электрическим током

 **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

- Во избежание опасности поражения электрическим током используйте данный увлажнитель воздуха осторожно и бережно, как и любой другой электрический прибор.
- Поэтому:
 - эксплуатируйте прибор только с входящим в комплект поставки сетевым адаптером и только при напряжении, указанном на блоке питания;
 - никогда не используйте прибор, если на нем или на принадлежностях имеются видимые повреждения;

- не используйте прибор после его падения или попадания в него воды.
- В случае появления дефектов и неполадок в работе немедленно отключите прибор и отсоедините его от сети. Никогда не тяните за сетевой кабель или за прибор, чтобы вынуть блок питания из розетки. Не подсоединяйте блок питания к сети и не отсоединяйте его от сети влажными руками. Никогда не держите прибор за сетевой кабель и не переносите его таким образом. Кабели должны находиться на расстоянии от горячих поверхностей. Никогда не пытайтесь взяться за прибор, если он упал в воду. Немедленно выньте штекер из розетки.

Ремонт прибора



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Запрещается открывать нижнюю часть увлажнителя.
- Ремонт электрических приборов должен производиться только специалистами. Результат неквалифицированного выполнения ремонтных работ может представлять значительную опасность для пользователя. Если прибор нуждается в ремонте, обратитесь в сервисную службу.
- Поврежденный сетевой кабель должен быть заменен авторизованной сервисной службой.

Указания



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- При тяжелых заболеваниях дыхательных путей или легких проконсультируйтесь у врача перед использованием увлажнителя воздуха.
- Положите сетевой кабель так, чтобы об него нельзя было споткнуться.



ВНИМАНИЕ

- Убедитесь, что прибор находится на надежной, стабильной поверхности, невосприимчивой к влажности.
- Во избежание повреждений от пара запрещается ставить прибор на пол.
- Не подвергайте увлажнитель воздуха прямому воздействию солнечных лучей.
- Не закрывайте отверстия прибора какими-либо предметами.

Утилизация

Прибор следует утилизировать согласно Директиве ЕС по отходам электрического и электронного оборудования – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

В случае вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов.



2. Использование по назначению

Увлажнитель воздуха предназначен для увлажнения воздуха в помещениях.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными психическими, сенсорными или умственными возможностями, с недостаточными

- знаниями или опытом, за исключением случаев, когда за ними осуществляется надлежащий надзор или если они получат от Вас инструкцию по использованию прибора.
- Необходимо следить, чтобы дети не играли с прибором.
 - Прибор должен использоваться только в целях, описываемых в данной инструкции по применению. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие использования прибора не по назначению или халатного обращения с ним.

3. Для ознакомления

Большую часть времени человек проводит в закрытых помещениях. Оптимальная относительная влажность воздуха в помещениях составляет от 40 до 60 %. Чаще всего этот показатель занижен в зимний период, когда при пропаривании холодный сухой воздух попадает в помещение и нагревается. Этот сухой воздух впитывает влагу и высушивает слизистые оболочки и кожу, а также предметы, находящиеся в помещении.


Слишком сухой воздух приводит к ряду негативных последствий:

- высыханию слизистых оболочек и губ;
- жжению глаз;
- созданию благоприятных условий для инфекций и заболеваний дыхательных путей;
- вялости, усталости, снижению концентрации внимания;
- созданию неблагоприятных условий для домашних животных и комнатных растений;
- ускоренному образованию пыли;
- повышению статического заряда изделий из искусственных волокон, например ковров и синтетических напольных покрытий;
- причинению вреда предметам и мебели из дерева, в особенности паркетному покрытию;
- расстраиванию музыкальных инструментов.

С помощью нашего увлажнителя воздуха можно повысить влажность воздуха в любых помещениях: дома, во время путешествия или в офисе. Вам понадобится только обычная пластиковая бутылка с водой, которая будет использоваться как емкость для воды при помощи входящего в комплект поставки адаптера. Благодаря этому и за счет компактных размеров этот увлажнитель воздуха можно брать с собой в путешествие и устанавливать на небольших поверхностях. Благодаря наличию сумки для хранения все принадлежности всегда будут под рукой.

4. Описание прибора

1. Отверстие для выпуска пара
2. Верхняя часть корпуса
3. Адаптер для бутылки
4. Блок питания
5. Отверстие для выпуска воздуха
6. Отверстие для слива воды
7. Светодиодная лампочка
8. Ультразвуковая мембрана
9. Нижняя часть корпуса
10. Поворотный регулятор
11. Гнездо для подключения блока питания
12. Кисточка для чистки



5. Обслуживание



ВНИМАНИЕ

- Не прикасайтесь к ультразвуковой мемbrane во время работы прибора.
- Не добавляйте в воду эфирные масла или ароматические вещества. Это может повредить источник ультразвука.
- Увлажнитель воздуха можно использовать только в полностью собранном и исправном состоянии.
- Не используйте пластмассовые бутылки объемом больше 0,5 л или заливайте в бутылку не больше 0,5 л. В противном случае вода может вытечь из увлажнителя воздуха из-за повышенного давления.
- Используйте увлажнитель воздуха только с установленной верхней частью корпуса и пробкой для выпуска пара, чтобы избежать разбрызгивания воды.
- Не заменяйте воду другими жидкостями.
- Во избежание повреждений соблюдайте указания по технике безопасности и другие указания.

Ввод в эксплуатацию

- Удалите упаковку.
- Убедитесь, что прибор, штекер и кабель не повреждены.
- Установите увлажнитель воздуха на прочную, ровную, устойчивую и нечувствительную к влаге поверхность. Убедитесь, что увлажнитель воздуха не может опрокинуться.
- Увлажнитель воздуха должен располагаться выше уровня пола, например, на столе, комоде, стуле или на ночном столике. Во избежание повреждений от пара запрещается ставить прибор на пол.

- Убедитесь в том, что верхняя часть корпуса прочно закреплена на нижней части. Потяните пробку для выпуска пара вверх, пока она не защелкнется фиксатором. Для преодоления сопротивления фиксатора в начальном положении нужно приложить существенное усилие.
- Следите за тем, чтобы струя выходящего пара не была направлена на бутылку, на стену, на розетки или другие предметы, а отверстие для выпуска воздуха оставалось открытым.
- Наполните пластмассовую бутылку для воды объемом 0,5 чистой водопроводной, дистиллированной или негазированной водой. Запрещается использовать воду с углекислым газом. Изготовитель настоятельно рекомендует использовать дистиллированную воду, т. к. она не способствует образованию известкового налета. Во избежание повреждения прибора температура воды не должна превышать 50 °C.
- Прочно навинтите адаптер на бутылку. В комплекте содержатся два адаптера, которые подходят к большинству стандартных пластиковых бутылок:
 1. Резьба «РСО 1810» с диаметром резьбы 28 мм.
 2. Резьба «30/25» с диаметром резьбы 30 мм.
- Переверните бутылку и вставьте ее в верхнюю часть увлажнителя воздуха. Ни в коем случае не сдавливайте пластиковую бутылку. Нижняя часть автоматически заполнится водой.
- Вставьте штекер блока питания в гнездо подключения увлажнителя воздуха и подключите блок питания к розетке. Положите кабель так, чтобы об него нельзя было споткнуться.
- Для включения увлажнителя поверните регулятор по часовой стрелке (вправо).

Эксплуатация и выключение прибора



ВНИМАНИЕ

- Область непосредственно вокруг увлажнителя может стать влажной. Уменьшите эффективность распыления или установите прибор в более подходящем месте.
- При использовании жесткой воды может выделяться белый осадок. Используйте дистиллированную воду.
- При случайном опрокидывании прибора из него может вытечь вода, даже если прибор был выключен и не подключен к сети.
- Регулярно проверяйте уровень влажности в помещении. Интенсивное и продолжительное использование прибора может привести к переувлажнению воздуха. Относительная влажность не должна превышать 60 %.
- Поворотом регулятора вправо можно плавно регулировать эффективность распыления между отметками «MIN» и «MAX».
- При наличии достаточного количества воды отверстие для выпуска воздуха будет подсвечено синим цветом.
- В процессе работы прибор и находящаяся в нижней части корпуса вода нагреваются.
- Если воды недостаточно, прибор выключится (красный светодиод).
- Если в увлажнителе воздуха закончится вода, он отключится автоматически.
- Чтобы долить в бутылку воду, нужно отключить прибор. Ежедневно меняйте воду в бутылке, чтобы в прибор всегда поступала свежая вода.
- Если прибор не используется, отключите его и выньте штекер из розетки.
- Сливайте оставшуюся воду, если не используете прибор.

6. Очистка, уход и хранение

Еженедельная чистка и дезинфекция прибора являются главным условием бесперебойной работы и соблюдения гигиены.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Всегда выключайте увлажнитель воздуха перед чисткой. Выньте штекер из розетки.



ВНИМАНИЕ

- Не погружайте нижнюю часть корпуса в воду.
- Важно! Сливайте воду из основы увлажнителя через край сбоку. Следите, чтобы внутрь прибора не попала вода, например, через отверстие для выпуска воздуха или регулятор.
- Если прибор не использовался больше трех дней, необходимо полностью очистить бутылку и увлажнитель воздуха.
- Очищайте прибор только указанным способом.
- Не используйте чистящие средства, содержащие растворитель.
- Используйте для очистки только мягкие моющие средства или уксус / чистящие средства, содержащие уксус.

Каждую неделю очищайте все детали, контактирующие с водой. Перед этим дайте прибору остыть в течение 60 минут.

Полностью вытяните пробку для выпуска пара и поднимите верхнюю часть корпуса.

- Следите за тем, чтобы на ультразвуковой мемbrane не образовывался известковый налет, это продлит срок службы прибора. Для очистки мембранны пользовайтесь входящей в комплект щеточкой и обычными средствами для удаления известкового налета. Оставьте средство для удаления налета на время, необходимое для полного удаления известковых отложений и грязи. Не пытайтесь чистить ультразвуковую мембрану острыми и твердыми предметами, т. к. это может ее повредить. По мере необходимости промывайте нижнюю часть корпуса.
- Протирайте нижнюю часть изнутри салфеткой. Используйте мягкие чистящие средства. По мере необходимости промывайте нижнюю часть корпуса.
- Протирайте нижнюю часть снаружи влажной салфеткой.
- Очищайте мягким моющим средством или уксусом / содержащим уксус чистящим средством все съемные детали: бутылку, адаптер, пробку для выпуска пара и верхнюю часть корпуса. Хорошо промывайте все детали, особенно бутылку.
- Адаптер для бутылки, пробку для выпуска пара и верхнюю часть корпуса можно мыть в посудомоечной машине.

Протирайте детали сухим полотенцем и соединяйте их только после того, как они полностью высохнут.

Для хранения и перевозки во время путешествий используйте сумку для хранения.

7. Технические характеристики

Размеры	примерно 12 x 7,5 x 9 см
Напряжение/частота сети	100–240 В/50/60 Гц
Номинальная мощность	12 Вт
Частота ультразвука	1,7 МГц
Испарение	макс. 80 мл/ч

8. Гарантия/сервисное обслуживание

Более подробная информация по гарантии/сервису находится в гарантийном/сервисном талоне, который входит в комплект поставки.

Zawartość

1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	54
2. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem	55
3. Opis	56
4. Opis urządzenia	56
5. Obsługa	57
6. Czyszczenie, konserwacja i przechowywanie	58
7. Dane techniczne	59
8. Gwarancja/serwis	59

Szanowna Klientko, szanowny Klientcie!

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt z naszego asortymentu. Firma Beurer oferuje dokładnie przetestowane produkty wysokiej jakości przeznaczone do pomiaru ciężaru, ciśnienia, temperatury i tężna, a także przyrządy do łagodnej terapii, masażu, inhalacji i ogrzewania. Prosimy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawartych w niej wskazówek.

Należy dokładne przeczytać i zachować niniejszą instrukcję obsługi. Należy przechowywać ją w miejscu dostępnym dla innych użytkowników oraz przestrzegać podanych w niej wskazówek.

Z poważaniem

Zespół Beurer

Zawartość opakowania

- Nawilżacz powietrza ze zdejmowaną górną częścią i wylotem pary
- Zasilacz
- 2 adaptery do typowych butelek wody
- Pędzelek do czyszczenia
- Pokrowiec
- Niniejsza instrukcja obsługi



OSTRZEŻENIE

- Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną, ruchową i umysłową lub brakiem doświadczenia i wiedzy tylko wtedy, gdy znajdują się one pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i są świadome zagrożeń wynikających z jego użytkowania.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

- Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być przeprowadzane przez dzieci, chyba że znajdują się one pod opieką osoby dorosłej.
- Przed napełnianiem i czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania.
- Nie należy używać środków czyszczących zawierających rozpuszczalnik.
- Jeśli kabel zasilający urządzenia ulegnie uszkodzeniu, należy go zutylizować. Jeśli nie ma możliwości wyjęcia kabla, należy zutylizować urządzenie.

Objaśnienie symboli

W niniejszej instrukcji obsługi oraz na tabliczce znamionowej użyto następujących symboli:

-  **OSTRZEŻENIE** Ostrzeżenie przed ryzykiem odniesienia obrażeń lub o niebezpieczeństwie dla zdrowia.
-  **UWAGA** Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie uszkodzenia urządzenia/akcesoriów lub wystąpienia szkód rzeczowych, np. przez wyciek wody.
-  **Wskazówka** Wskazówka z ważnymi informacjami.
-  Urządzenie ma podwójną izolację ochronną i tym samym jest zgodne z klasą ochronności II.

1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Porażenie prądem elektrycznym

 **OSTRZEŻENIE**

- Tak jak każde urządzenie elektryczne również nawilżacz powietrza należy użytkować z ostrożnością, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.
- Zasady użytkowania urządzenia
 - Urządzenie należy stosować tylko wraz z dostarczonym zasilaczem i podłączać je do napięcia sieciowego zgodnego z danymi znajdującymi się na zasilaczu.
 - Pod żadnym pozorem nie wolno użytkować urządzenia lub akcesoriów, jeśli mają widoczne uszkodzenia.
 - Urządzenia nie należy używać, jeśli spadło lub jeśli do jego wnętrza dostała się woda.
- W razie uszkodzeń lub niewłaściwego działania urządzenie należy natychmiast wyłączyć i odłączyć od zasilania. Wyciągając zasilacz z gniazdka, nie wolno ciągnąć za kabel ani za urządzenie. Nigdy nie podłączać ani nie odłączać zasilacza mokrymi rękami. Nie wolno podnosić

ani przenosić urządzenia, trzymając za kabel zasilania. Zachować odstęp pomiędzy kablami a gorącymi powierzchniami. Nigdy nie należy sięgać po urządzenie, jeśli wpadło do wody. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Naprawa



OSTRZEŻENIE

- Nie należy otwierać dolnej części nawilżacza powietrza.
- Napawy urządzeń elektrycznych mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistów. Nieodpowiednio przeprowadzone naprawy mogą spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W przypadku konieczności naprawy należy zwrócić się do punktu obsługi klienta lub autoryzowanego sprzedawcy.
- Jeśli kabel zasilania urządzenia uległ uszkodzeniu, musi zostać wymieniony przez producenta lub w autoryzowanym punkcie obsługi klienta.

Wskazówki



OSTRZEŻENIE

- Jeżeli użytkownik cierpi na poważną chorobę dróg oddechowych lub płuc, przed użyciem nawilżacza powietrza powinien zasięgnąć porady lekarskiej.
- Kabel zasilania należy ułożyć tak, aby uniemożliwić potknienie się o niego.



UWAGA

- Należy upewnić się, że urządzenie stoi na stabilnej, równej, odpornej na wilgoć, podwyższonej powierzchni i nie może zostać przewrócone.
- Urządzenia nie wolno stawiać na podłodze, aby nie dopuścić do szkód spowodowanych przez wydostającą się parę.
- Nie wolno wystawiać nawilżacza na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie wolno wtykać przedmiotów do otworów urządzenia.

Utylizacja

Urządzenie należy zutylizować zgodnie z dyrektywą o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

W przypadku pytań należy zwrócić się do lokalnego urzędu odpowiedzialnego za utylizację odpadów.



2. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Niniejszy nawilżacz jest przeznaczony do nawilżania powietrza w pomieszczeniach.



OSTRZEŻENIE

- Urządzenie to nie jest przystosowane do użytku przez osoby (także dzieci) niepełnosprawne ruchowo lub umysłowo, nieposiadające wystarczającej wiedzy i/lub doświadczenia, chyba że używają go pod kontrolą osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo lub sposób używania urządzenia został im wyjaśniony przez te osoby.
- Należy zwracać uwagę, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.

- Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem określonym w niniejszej instrukcji obsługi. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek nie właściwego lub lekkomyślnego użytkowania.

3. Opis

Człowiek spędza większość czasu w zamkniętych pomieszczeniach. Zgodnie z zaleceniami idealna względna wilgotność powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić od 40 do 60%. Wartość ta jest przekraczana szczególnie często w zimie, kiedy to w trakcie wietrzenia zimne powietrze o niewielkiej wilgotności dostaje się do pomieszczeń mieszkalnych i jest tam ogrzewane. To suche powietrze w pomieszczeniu pobiera wilgoć i wysusza tym samym nie tylko błony śluzowe i skórę, ale także sprzęt domowe.


Zbyt suche powietrze w pomieszczeniach wiąże się z wieloma negatywnymi skutkami:

- Błony śluzowe i wargi wysychają.
- Oczy pieką.
- Powstają warunki sprzyjające infekcjom oraz chorobom dróg oddechowych.
- Występuje wyczerpanie, zmęczenie i trudności w koncentracji.
- Na negatywne skutki narażone są także zwierzęta domowe i rośliny.
- Wzmaga się proces powstawania kurzu.
- Dochodzi do wyładowań elektrostatycznych materiałów z tworzywa sztucznego, np. dywanów i syntetycznych wykładzin.
- Sprzęty domowe z drewna, w szczególności parkiety, ulegają uszkodzeniom.
- Instrumenty muzyczne się rozstrajają.

Z pomocą niniejszego nawilżacza można dodatkowo nawilżyć powietrze w pomieszczeniach — i to wszędzie: w domu, w podróży lub w biurze. Potrzebna jest jedynie typowa butelka z tworzywa sztucznego na wodę, która po zainstalowaniu dołączonego adaptera posłuży jako zbiornik. Dzięki adapterowi oraz kompaktowym rozmiarom nawilżacz można z łatwością zabrać w podróż i postawić na niewielkiej powierzchni. Poręczna torba sprawia, że wszystkie akcesoria są zawsze pod ręką.

4. Opis urządzenia

- Wylot pary
- Góra część
- Adapter do butelek
- Zasilacz
- Wylot powietrza
- Otwór wylewowy
- Dioda LED
- Membrana ultradźwiękowa
- Dolina część
- Pokrętło
- Gniazdo zasilacza
- Pędzelek do czyszczenia



5. Obsługa



UWAGA

- Pod żadnym pozorem nie dотykać membrany ultradźwiękowej podczas pracy urządzenia.
- Do wody nie należy dodawać olejków eterycznych ani substancji zapachowych. Uszkodziły to źródło ultradźwięków.
- Nawilżacz powietrza można uruchamiać tylko wtedy, gdy jest całkowicie zmontowany, a jego stan jest nienaganny.
- Nie należy stosować butelek o pojemności powyżej 0,5 litra. W przypadku większych butelek nie wlewać do nich więcej niż 0,5 litra wody. Zwiększone ciśnienie mogłoby spowodować przepełnienie nawilżacza.
- Nawilżacz powietrza należy eksplotować tylko przy założonej górnej części i zamontowanym wylocie pary, aby nie dopuścić do rozbryzgu wody w otoczeniu.
- Pod żadnym pozorem nie stosować innych cieczy niż woda.
- Stosować się do wskazówek bezpieczeństwa oraz innych instrukcji w celu uniknięcia uszkodzeń.

Uruchomienie

- Usunąć materiał opakowaniowy.
- Należy sprawdzić, czy urządzenie, wtyczka sieciowa i kabel nie zostały uszkodzone.
- Postawić nawilżacz na równym, mocnym, stabilnym i odpornym na wilgoć podłożu. Upewnić się, że nie ma możliwości przewrócenia nawilżacza.
- Ustawić nawilżacz na podwyższeniu, np. na stole, komodzie, krześle lub stoliku nocnym. Urządzenia nie wolno stawiać na podłodze, aby nie dopuścić do szkód spowodowanych przez wydostającą się parę.
- Upewnić się, że górna część jest mocno osadzona na dolnej. Wyłot pary pociągnąć w górę, aż do słyszalnego zatrzasnięcia. Opór zatrasku w pozycji początkowej należy pokonać mocnym pociągnięciem.
- Zwrócić uwagę, aby wydostająca się para nie była skierowana na butelkę, ścianę, gniazda sieciowe lub inne przedmioty, a wyłot powietrza zawsze był odsłonięty.
- Półlitrową butelkę napełnić czystą wodą z kranu, wodą destylowaną lub mineralną (niegazowaną). Nie wolno wlewać wody gazowanej. Producent wyraźnie zaleca stosowanie wody destylowanej, co zapobiega osadzaniu się wapnia. Maksymalna temperatura wody nie może przekraczać 50 °C, ponieważ wyższa temperatura mogłaby spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Adapter przykręcić do butelki. Dostępne są dwa adaptery, które pasują do najbardziej typowych butelek z tworzywa sztucznego:
 1. Gwint „PCO 1810” o średnicy 28 mm oraz
 2. Gwint „30/25” o średnicy 30 mm.
- Odwrócić butelkę i założyć ją na górną część nawilżacza powietrza. Pod żadnym pozorem nie ściskać butelki. Dolna część automatycznie napełnia się wodą.
- Połączyć wtyczkę zasilacza z gniazdem w nawilżaczu powietrza i podłączyć zasilacz do gniazda sieciowego. Kabel zasilania należy ułożyć tak, aby uniemożliwić potknięcie się o niego.
- Pokrętło regulatora obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara (w prawo), aby włączyć nawilżacz powietrza.

Eksplotacja i wyłączanie urządzenia



UWAGA

- Wilgotność w bezpośrednim otoczeniu nawilżacza powietrza może być wysoka. Należy zredukować moc lub postawić urządzenie w dogodniejszym miejscu.
- Jeśli używana woda zawiera kamień, na urządzeniu może pojawić się biały osad. W takim wypadku należy używać wody destylowanej.
- W razie przypadkowego przewrócenia urządzenia może z niego wypłynąć woda, nawet jeśli urządzenie jest wyłączone i niepodłączone do prądu.
- Należy regularnie sprawdzać wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Intensywne i długotrwale używanie urządzenia może doprowadzić do zbyt dużej wilgotności powietrza. Względna wilgotność powietrza nie powinna wynosić więcej niż 60%.
- Przez obrót pokrętła regulacji w prawo można bezstopniowo regulować moc w zakresie pomiędzy „MIN” a „MAX”.
- W przypadku wystarczającej ilości wody wylot powietrza zaświeci się na niebiesko.
- Na skutek pracy urządzenie i woda w dolnej części ulegają podgrzaniu.
- W przypadku niewystarczającej ilości wody urządzenie wyłączy się (czerwona dioda LED).
- Urządzenie wyłącza się automatycznie, gdy nie ma w nim wody.
- Aby uzupełnić wodę w butelce, urządzenie należy wyłączyć. Wodę w butelce należy wymieniać codziennie, tak aby zawsze była świeża.
- Nieużywane urządzenie należy wyłączyć i wyciągnąć wtyczkę.
- Jeśli urządzenie nie jest używane, należy wyłączyć pozostałą wodę.

6. Czyszczenie, konserwacja i przechowywanie

Warunkiem zapewnienia higieny i prawidłowego działania urządzenia jest jego cotygodniowe czyszczenie i dezynfekcja.



OSTRZEŻENIE

- Przed każdym czyszczeniem należy wyłączyć nawilżacz powietrza. Następnie wyjąć wtyczkę z gniazda.



UWAGA

- Dolnej części urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie.
- Ważne! Należy wylewać wodę z bazy przez boczną krawędź. Uważać, aby do wnętrza urządzenia nie dostała się woda, np. przez wylot powietrza lub pokrętło regulacji.
- W razie nieużywania urządzenia przez ponad trzy dni należy koniecznie wyczyścić butelkę i nawilżacz powietrza.
- Urządzenie należy czyścić tylko w podany sposób.
- Nie używać środków czyszczących zawierających rozpuszczalnik.
- Do czyszczenia i dezynfekcji należy stosować jedynie delikatny środek czyszczący lub ocet/środek na bazie octu.

Co tydzień należy czyścić wszystkie części mające kontakt z wodą. Przed czyszczeniem należy pozostawić urządzenie do ostygnięcia przez około 60 minut.

Calkowicie wyciągnąć wylot pary, po czym zdjąć górną część, unosząc ją do góry.

- Dopiłnować, aby membrana ultradźwiękowa zawsze była wolna od osadów wapnia w celu zapewnienia długiej żywotności. Do jej czyszczenia zawsze należy używać szczoteczki oraz stosować standardowy środek odkamieniający. Środek ten musi dostatecznie długo działać, aby usunąć wszystkie osady wapnia i zanieczyszczenia. Pod żadnym pozorem nie zdrapać osadów ostrymi, twardymi przedmiotami, aby nie uszkodzić membrany ultradźwiękowej. W razie potrzeby wypłukać dolną część.
- Wnętrze dolnej części wytrzeć szmatką. Do czyszczenia użyć łagodnego środka czyszczącego. W razie potrzeby wypłukać dolną część.
- Zewnętrzna obudowę dolnej części wytrzeć wilgotną szmatką.
- Łagodnym środkiem lub octem/środkiem na bazie octu wyczyścić wszystkie demontowalne części, takie jak butelka, adapter, wylot pary i górna część. Dokładnie wypłukać części, zwłaszcza butelkę.
- Adaptery do butelek, wylot pary i górna część urządzenia można myć w zmywarce.

Miękkim ręcznikiem wytrzeć części i zamontować je dopiero, gdy będą całkowicie suche.
Do przechowywania i łatwego transportu, np. w podróży, służy torba.

7. Dane techniczne

Wymiary	ok. 12 x 7,5 x 9 cm
Napięcie/częstotliwość zasilania	100–240 V / 50/60 Hz
Moc znamionowa	12 W
Częstotliwość ultradźwięków	1,7 MHz
Maksymalna wydajność parowania	maks. 80 ml/h

8. Gwarancja/serwis

W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji należy zwrócić się do lokalnego dystrybutora lub partnera (patrz lista „Service international”).

Przy odsyłce urządzenia należy załączyć kopię dowodu zakupu i krótki opis usterki.

Obowiązują następujące warunki gwarancji:

1. Okres gwarancji na produkty firmy BEURER wynosi 3 lata lub, jeśli jest dłuższy, obowiązuje w danym kraju od daty zakupu.
W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji konieczne jest potwierdzenie daty zakupu przez okazanie dowodu zakupu lub faktury.
2. Naprawy (calego urządzenia lub jego części) nie przedłużają okresu gwarancyjnego.
3. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku uszkodzeń powstałych w następujących okolicznościach:
 - a. Z powodu niewłaściwego użytkowania, np. nieprzestrzegania instrukcji obsługi.
 - b. W wyniku napraw lub modyfikacji wykonanych przez klienta lub osoby nieupoważnione.
 - c. Podczas transportu od producenta do klienta lub podczas transportu do Servicecenter.
 - d. Ponadto nie obejmuje akcesoriów dostarczonych z urządzeniem, które ulegają regularnemu zużyciu.
4. Odpowiedzialność za szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przez urządzenie jest wykluczona także wtedy, gdy w przypadku jego uszkodzenia uznane zostanie roszczenie z tytułu gwarancji.



Beurer GmbH • Söflinger Straße 218 • 89077 Ulm, Germany • www.beurer.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com • www.beurer-healthguide.com



680:05_B12_2018-05-09_01_IM1_BEU