

เรียนรู้คุณลูกค้า

ขอขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา เรามีชื่อเสียงด้านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการทดลองแล้วเพื่อการใช้ที่เกี่ยวกับ ความอบอุ่น, น้ำหนัก, ความดันโลหิต, น้ำตาลในเลือด, อุณหภูมิของร่างกาย, ชีพจร, การบำบัดแบบนูนมวล, ความสวยงาม, การนวด และอากาศ โปรดอ่านคู่มือการใช้เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัยและเก็บไว้เพื่อการใช้งานต่อไป และโปรดเก็บคู่มือไว้ในกรณีที่คุณอื่นจะหยิบมาอ่านได้ง่าย

ขอแสดงความนับถือ
บอยเลอร์

- สารบัญ
1. สัญลักษณ์และคำเตือน

2. วัตถุประสงค์

3. หมายเหตุ

4. คำอธิบายอุปกรณ์

5. วิธีการใช้งาน

6. การทำงาน

7. การทำความสะอาด

8. การกำจัดอุปกรณ์

9. การแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้น

10. ข้อมูลทางเทคนิค

อุปกรณ์ในกล่อง

ก่อนใช้ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นมีสภาพใหม่ ไม่ถูกดัดแปลง อุปกรณ์ครบถ้วน และไม่มีอุปกรณ์ใดได้รับความเสียหาย หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อกับผู้ขาย หรือศูนย์บริการลูกค้า โดยไม่ต้องเปิดใช้สินค้า

- 1 x ตัวเครื่องปล่อยไอน้ำ
- 1 x อะแดปเตอร์สำหรับชาร์จพร้อมการเชื่อมต่อแบบ USB
- 1 x สาย USB
- 1 x เขียง
- 1 x คู่มือการใช้งาน

- !

คำเตือน

•

เด็กอายุ 8 ปีขึ้นไปและบุคคลที่ทราบวิธีใช้งานแล้วเท่านั้น ที่สามารถใช้งานอุปกรณ์นี้ได้

•

เก็บให้ห่างจากมือเด็ก

•

ห้ามให้เด็กจับต้องอุปกรณ์ ยกเว้นได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด

•

ถอดอุปกรณ์จากแหล่งจ่ายไฟ ขณะทำความสะอาด

•

ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีตัวทำละลาย

•

หากตัวเชื่อมอุปกรณ์หลักใช้งานไม่ได้ ให้กำจัดทิ้ง แต่หากไม่สามารถกำจัดทิ้งเฉพาะส่วนได้ ต้องกำจัดทิ้งทั้งตัวอุปกรณ์

1. สัญลักษณ์และคำเตือน

!	คำเตือน คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อสุขภาพ
-------------------------	--

5. วิธีการใช้งาน

- คำเตือน**
- ใส่ น้ำในถังเก็บน้ำเฉพาะตอนที่เครื่องไม่ได้เสียบสาย USB อยู่เท่านั้น
 - ห้ามใส่ น้ำขณะที่ฝาครอบยังปิดตัวเครื่องอยู่
 - ใช้ น้ำมันหอมระเหยที่ระบุไว้เท่านั้น
 - แกะกล่องบรรจุอุปกรณ์ และฟิล์มที่ห่ออุปกรณ์ออกให้หมด และตรวจสอบอุปกรณ์ให้อยู่ในความปลอดภัย
 - ห้ามใส่น้ำร้อน มีเข็มนั้นตัวเครื่องอาจรั่วได้
 - ถึงเก็บน้ำต้องล้างให้สะอาดก่อนที่จะใส่น้ำมันหอมระเหย (Aroma) ลงไปทุกครั้ง สามารถอ่านเพิ่มเติมวิธีการทำความสะอาดได้ใน ข้อที่ 7. การทำความสะอาด

1. ตึงฝาครอบขึ้นในทิศทางตรง ตามทิศของ ลูกศร ดังภาพ

2. เทน้ำใส่ถังเก็บน้ำอย่างระมัดระวังด้วย เขียงที่ให้มา โดยห้ามเกินค่าว่า MAX ที่ปรากฏอยู่

3. หยดน้ำมันหอมระเหย (Aroma) ที่ต้องการ จะใส่ลงไปประมาณ 3-5 หยด

4. ปิดฝาครอบลง ตามทิศของลูกศร ดังภาพ

5. เสียบสาย USB ที่ช่องเสียบ USB

6. การทำงาน

กดปุ่มเปิด/ปิดการใช้งานเพื่อเปิดเครื่อง

Note: เครื่องมี 3 Mode ที่แตกต่างกัน

	ตัวเครื่องกระจายความหอม	แสงไฟสำหรับปุ่มเปิด/ปิดการใช้งาน
กดปุ่มเพื่อเปิด/ปิด การใช้งาน 1 ครั้ง	เปิด	ติด
กดปุ่มเพื่อเปิด/ปิด การใช้งาน 2 ครั้ง	เปิด	ดับ
กดปุ่มเพื่อเปิด/ปิด การใช้งาน 3 ครั้ง	ปิด	ดับ

เครื่องจะปิดอัตโนมัติ กรณีน้ำในถังว่างเกิน 2-3 วินาที

- แหล่งพลังงาน**
- ต้องมีกำลังไฟอย่างน้อย 5 V, 1 A ถ้ากำลังไฟต่ำ จะลดประสิทธิภาพในการทำงาน
- หลังจากการใช้งาน**
1. ถอดสาย USB ออกจากปลั๊กให้เรียบร้อย
 2. เปิดฝาครอบออก
 3. เทน้ำในถังเก็บน้ำออกให้หมด
 4. ทำความสะอาดเครื่อง ตามที่ได้ระบุไว้ใน ข้อ 7. การทำความสะอาด

7. การทำความสะอาด

- หมายเหตุ**
- ก่อนจะทำความสะอาดอุปกรณ์ ดูให้แน่ใจว่าได้ทำการถอดสาย USB ออกแล้ว และน้ำในถังเก็บน้ำไม่มีเหลืออยู่ การทำความสะอาดต้องระมัดระวังดี ๆ ต้องทำให้เป็นกิจจะลักษณะและห้ามผิดพลาด ตัวเครื่องปล่อยไอน้ำสามารถรีดออกเพื่อล้างทำความสะอาดได้ และไม่ต้องใช้เครื่องมืออื่น ๆ เพิ่มเติมในการล้าง
- การทำความสะอาดทุกครั้ง สามารถใช้ผ้าบาง ๆ ชุบน้ำและเช็ดรอยสกปรกออก ระมัดระวังฝาครอบและภายในถังเก็บน้ำให้ดี ห้ามใช้ อุปกรณ์ทำความสะอาดที่มีสารกัดกร่อนหรือมีสารละลายที่รุนแรง
 - ในการทำความสะอาดฝาปิดใน figure A ให้หมุนเปิดตาม figure B ก่อน ด้วยการหมุนวนเข็มนาฬิกา 15 นาที และทำการล้างฝาปิด เมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้ว ให้หมุนปิดฝาด้วยการหมุนตามเข็มนาฬิกากลับไป 15 นาที
- การขจัดคราบในท่อ**
- ทำความสะอาดท่อภายในฝาดปิด**
- การใช้งานตัวอุปกรณ์ อาจทำให้เกิดคราบภายในท่อได้ โดยเฉพาะบริเวณฝาดปิด ให้ทำการล้างด้วยการหยดตัวล้างขจัดคราบลงไปในท่อ และทิ้งไว้ประมาณ 2-5 นาที และล้างออกด้วยน้ำสะอาด

8. การกำจัดอุปกรณ์

- ห้ามทิ้งอุปกรณ์ในบ้านเรือน
- ให้ทิ้งอุปกรณ์ในที่ที่กำหนด หรือจุดรีไซเคิลเท่านั้น
- ให้ทิ้งอุปกรณ์ตามข้อตกลงของ WEEE เท่านั้น
- หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้โดยเฉพาะ

9. การแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้น

ปัญหาที่พบ	สาเหตุ	วิธีแก้เบื้องต้น
ไม่มีไอน้ำออกมาจากตัวเครื่อง	ไม่ได้เสียบสายอย่างถูกต้อง	ดูให้แน่ใจว่าเสียบสายอย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับกำลังไฟตามที่ระบุไว้
	น้ำในถังเก็บน้ำไม่พอ	ใส่น้ำในถังให้ถึงจุดที่คำว่า MAX
	น้ำในถังเก็บน้ำมากเกินไป	เทน้ำในถังทิ้ง ให้น้ำอยู่ที่จุดคำว่า MAX
	ช่องพ่นไอน้ำมีอะไรบังอยู่	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรบังหรือปิดกั้นช่องพ่นไอน้ำอยู่
	น้ำเย็นเกินไป	เทน้ำอุ่นเข้าไป แต่ห้ามเป็นน้ำร้อน
	มีฟองอากาศลอยอยู่ใต้หรือเหนือ ฝาครอบ	เปิดฝาครอบ เคลียร์ฟองอากาศ และใส่ฝาครอบใหม่

ถ้าพบเจอปัญหาจากตามที่เราไว้ในตารางข้างบน ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

10. ข้อมูลทางเทคนิค

ชื่อสินค้า	LA20
กำลังไฟ/ความถี่	100-240 V AC / 50/60 Hz
ความจุถังเก็บน้ำ	80 มล.
พลังงาน	4.5 W – 5.5 W
พื้นที่ห้องที่เหมาะสมกับการใช้งาน	ประมาณ 10 ตารางเมตร
ระบบการทำงาน	อัลตราโซนิก
เวลาการทำงาน	ประมาณ 3 - 6 ชั่วโมง
ชั้นป้องกัน	IP50, กันฝุ่น ไม่กันน้ำ
น้ำหนัก	ประมาณ 170 ก.
ขนาด	135 x 120 x 79 มม.

ผู้นำเข้า: บริษัท เบลเมกส์ไทย จำกัด
สำนักงานใหญ่และคลังสินค้า: 15/117 หมู่ 3 ซ.เก้ากิโล 23 ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 098-2805777

**ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม**
fanpage: beurerthailand

line: @beurerthai